



Sunny Boy Control Light




Übersicht Hauptmenü






Übersicht Menü Einstellungen



Übersicht Menü Überwachung





Sunny Boy Control Light

Intelligente Datenerfassung für Sunny Boys mit Sunny Boy Control Light

Version 1.2

Änderungsübersicht

Dokumentennummer	Bemerkungen	Autor
SUNBCL-11:ND2000	Erstauflage	
SUNBCL-12:ND3404	Firmware-Änderung auf 2.19	Siebert
SUNBCL-12:ND0705	SMA Technologie AG, Menü in Umschlag	Welzel

Inhalt

Ein	leitung	. 3
Üb	ersicht Sunny Boy Control Light	. 5
Bee	dienung des Gerätes	. 9
3.2 3.3	Tastatur und Display	. 10 . 13
4.2	Einschalten	. 16
5.2 5.3 5.4 5.5	Hauptmenü	. 24 . 24 . 25
PV	-Anlage überwachen	29
7.27.3	Datum/ZeitOnline-Info	. 41 . 41
	3.1 3.2 3.3 Int. 4.1 4.2 P\ 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 PV 6.1 Sy : 7.1 7.2 7.3	Bedienung des Gerätes 3.1 Ein-/Ausschalten 3.2 Tastatur und Display 3.3 Einstellungen verändern Inbetriebnahme. 4.1 Wahl des Standortes 4.2 Einschalten

8.1	Registrierung	43
8.2	Erfassung	45
8.3	Parameter	45
9 Be	edienung mit Sunny Data Control	47
10 Ar	nschluss eines externen Modems	53
11 In	formationen per FAX senden	57
12 Ex	terne Datenanzeige	61
13 Tip	ops und Tricks	63
13.	1 Firmware aktualisieren	63
13.	2 Auslieferungszustand herstellen	63
13.	3 Gerät hinzufügen / entfernen	63
13.	4 RS232 Schnittstelle	64
13.	5 RS485 Verbindung	65
13.	6 Netzleitungskommunikation	65
14 Ar	nhang	73
1./	1 Technische Daten	73


Bedienungsanleitung Einleitung

1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines Sunny Boy Control Light entschieden haben. Sunny Boy Control Light liefert detaillierte Messdaten Ihrer PV-Anlagen, so dass Sie jederzeit den ordnungsgemäßen Betrieb Ihrer Anlage beobachten können.

Dieses Dokument gilt für alle Geräte vom Typ Sunny Boy Control Light mit installierter Firmware ab Version 2.19.

Die Reihenfolge der Kapitel dieses Handbuches ist auf die logische Abfolge aller Arbeitsgänge abgestimmt. Dies ermöglicht Ihnen einen schnellen Zugang zu den gebräuchlichsten Funktionen.



Sunny Boy Control Light

Einführung und erste Schritte

•	Ubersicht Sunny Boy Control Light	Kapitel 1
•	Bedienung des Gerätes	Kapitel 2
•	Inbetriebnahme	Kapitel 3

Arbeiten mit dem Sunny Boy Control Light

•	PV-Anlagendaten Anzeigen	Kapitel 4
•	PV-Anlagen überwachen	Kapitel 5
•	System-Einstellungen	Kapitel 6

Vertiefende Themen

Spezielle T\u00e4tigkeitenKapitel 7 ff

Wenn Sie sich registrieren lassen (siehe Registrierungsformular im Anhang), erhalten Sie automatisch alle aktuellen Informationen bezüglich des *Sunny Boy Control Light*. Für weitergehende Informationen zur Photovoltaik-Systemtechnik von SMA, schreiben Sie uns bitte (Hotline@SMA.de) oder schauen Sie auf unserer Internetseite www.SMA.de vorbei.


Wir wünschen Ihnen aufschlussreiche Messdaten durch Sunny Boy Control Light, die Ihnen einen ertragreichen Betrieb Ihrer PV-Anlage gewährleisten werden.

Einleitung Bedienungsanleitung

2 Übersicht Sunny Boy Control Light

Funktion

Sunny Boy Control Light dient der Visualisierung, Speicherung und Überwachung der Daten Ihrer PV-Anlage.



Der SMA Sunny Boy Wechselrichter wandelt die Gleichspannung der PV-Module in eine netzkonforme Wechselspannung. Hierzu verfügt er über verschiedene interne Messsensoren mit deren Hilfe er Kenngrößen wie Leistung, Ertrag und Spannungen berechnet.

Der Sunny Boy Control Light kommuniziert mit bis zu 10 Sunny Boys direkt über die Netzleitung und liest deren Messwerte zyklisch aus. Diese Messwerte sind am Display des Sunny Boy Control Light ablesbar. Sunny Boy Control Light überwacht diese Werte und speichert die wichtigsten Daten (täglicher Ertrag, Leistungsgang, Störungsmeldungen). Darüber hinaus bietet Ihnen der Sunny Boy Control Light die Möglichkeit einen PC zur Visualisierung und Weiterverarbeitung der Daten anzuschließen.

Technische Schnittstellen



Der Sunny Boy Control Light besitzt zwei Schnittstellen zur Kommunikation:

- COM1: Sunny Boy
 Zur Kommunikation mit den Sunny Boys ist keine Schnittstelle
 zum Anschluss einer Datenleitung vorhanden, da die Kom munikation ohne zusätzliche Datenleitung über das Nieder spannungsnetz im Haus erfolgt (Netzleitungskommunika tion). Diese "unsichtbare" Datenverbindung ist nach dem
 Einstecken des Netztsteckers (Power) verfügbar.
- COM2: PC
 Dient zum Anschluss eines PCs, eines Modems oder eines externen Großdisplays über eine serielle RS232 Datenleitung.

Identifikation

Auf dem Typenschild an der Rückseite Ihres Sunny Boy Control Light ist die Typbezeichnung und die Seriennummer ersichtlich.



Technische Voraussetzungen

Zum Betrieb des Sunny Boy Control Light benötigen Sie:

- eine freie Netzsteckdose
- Netzspannung und Frequenz müssen innerhalb der spezifizierten Bereiche liegen (110 ... 240 V, 50 / 60 Hz)
- für die Netzleitungskommunikation müssen alle Geräte, mit denen kommuniziert werden soll, mit einem Netzleitungsmodem ausgerüstet sein.

Der parallele Betrieb der Netzleitungskommunikation des Sunny Boy Control Light mit anderen Geräten, die auch das Stromnetz zur Datenübertragung nutzen, aber nicht das genormte Übertragungsprotokoll einhalten (z. B. Babyphone), ist normalerweise nicht möglich.



Sicherheitshinweise

Für den Betrieb des *Sunny Boy Control Light* sind folgende Sicherheitsvorschriften einzuhalten:

- Der Netzanschluss muss über eine Schutzerde verfügen.
- Der Netzstecker muss jederzeit erreichbar sein.
- Der Einsatz des Gerätes ist nur in trockenen, staubarmen Umgebungen zulässig.
- Der Sunny Boy Control Light darf nicht geöffnet werden.
- Reparaturen am Sunny Boy Control Light dürfen nur vom Hersteller durchgeführt werden.



Bedienungsanleitung Bedienung des Gerätes

3 Bedienung des Gerätes


3.1 Ein-/Ausschalten

Der Sunny Boy Control Light führt bei jedem Einschalten automatisch einen Selbsttest durch. Wurden keine Fehler diagnostiziert, meldet sich der Sunny Boy Control Light mit seiner Seriennummer und der Softwareversionsnummer.



Einschaltmeldung

Danach erscheint ein Bildschirm, in dem Datum und Uhrzeit eingestellt werden. Sind die Eingaben erfolgt, nimmt der *Sunny Boy Control Light* automatisch seinen regulären Betrieb auf und startet die EONLINE-INFOI.



Datum/Zeit einstellen

Traten während des Selbstests Fehler auf, so wird ein fünfstelliger Fehlercode auf dem Display ausgegeben und der Startvorgang gestoppt. Notieren sie diesen Fehlercode und wenden Sie sich bitte an die Sunny Boy Service-Hotline.



Fehlercode Startvorgang

Ausschalten

Der Sunny Boy Control Light hat keinen Ein-/Ausschalter. Er wird durch Ziehen des Netzsteckers außer Betrieb genommen. Nach jedem Neustart müssen Datum und Uhrzeit neu eingestellt werden.

Während der Sunny Boy Control Light Änderungen speichert, darf niemals der Netzstecker gezogen werden. Der Speichervorgang ist an den entsprechenden Meldungen im Display zu erkennen.




Stromsparmodus

Nachts (nachdem für 15 Minuten kein Sunny Boy mehr erreicht werden konnte) schaltet der Sunny Boy Control Light in einen Stromsparmodus. In 15-minütigen Abständen erwacht der Sunny Boy Control Light und prüft, ob wieder Geräte erreicht werden können. Ist noch kein Sunny Boy erreichbar, fällt er wieder in den Stromsparmodus, ansonsten kehrt er in den normalen Betriebsmodus zurück. Der Stromsparmodus kann jederzeit vom Benutzer durch Betätigen einer beliebigen Taste unterbrochen werden.

Bedienung des Gerätes Bedienungsanleitung

3.2 Tastatur und Display

Der Sunny Boy Control Light ist vom Benutzer intuitiv bedienbar. Die Steuerung erfolgt über die vier Displayzeilen und den unterhalb des Displays angebrachten Tasten.



Tastenbelegung

Die vier Tasten sind mit von ihrer logischen Bedeutung ähnlichen Funktionen belegt.

Taste	Funktion / Bedeutung	
[ESC]	- Menüpunkt verlassen- Funktion abbrechen/beenden- Fragen mit 'NEIN' beantworten	
[↑]	- Zeile nach oben - Werte erhöhen	
[\dot]	- Zeile nach unten - Werte erniedrigen	
[ENTER]	 - Menüpunkt auswählen - Wechseln in den Editiermodus - Änderungen bestätigen - Fragen mit 'JA' beantworten 	
[↑]+[↓]	- Rücksprung zur Online-Info	

Abb. 3.1: Funktion / Bedeutung der Tasten

Bedienungsanleitung Bedienung des Gerätes

Display-Kontrast

Der Display-Kontrast lässt sich durch die Kombination der folgenden Tasten einstellen. Diese Funktion ist unabhängig von dem momentan ausgewählten Menüpunkt.

Taste	Funktion / Bedeutung	
[ESC] + [↑]	- Display-Kontrast erhöhen	
[ESC] + [↓]	- Display-Kontrast erniedrigen	

Abb. 3.2: Tastenkombination Display-Kontrast

Zeichenkonvention


Der Auswahlpfeil zeigt die momentan aktive Zeile an. Ist der Auswahlpfeil ausgefüllt, so kann der Eintrag mit [ENTER] ausgewählt werden. Bei einem Menüeintrag wird dadurch das Untermenü aufgerufen. Handelt es sich um einen Parameter, wird in den Editiermodus gewechselt.

Zeichen	Name	Bedeutung
→ Pac	Auswahlpfeil, normal	mit [↑] und [↓] kann die Zeile gewechselt werden
+ deutsch	Auswahlpfeil, ausgefüllt	mit [ENTER] Menüpunkt auswählen bzw. Parameter bearbeiten
+ 11:20 Uhr	Auswahlpfeil, ausgefüllt, blinkend	mit [ENTER] Eingabe bestätigen oder mit [ESC] Eingabe widerrufen
[MENUE]	eckige Klammern	aktuelles Menü, mit [ESC] verlassen
»Untermenü	Doppelpfeil, links	vorangestellt, kennzeichnet ein Untermenü
+495619522»	Doppelpfeil, rechts	nachgestellt, weitere Zeichen rechts des Displays
Pac	drei Punkte am Ende	Werte folgen
1234W	drei Punkte vorangestellt	Fortsetzung der vorigen Zeile

Abb. 3.3: Bedeutung verschiedener Zeichen

In mehrzeiligen Dialogen und Menüs kann die aktive Zeile mit den Pfeiltasten [↑] und [↓] gewechselt werden. Untermenüs sind am Doppelpfeil » vor dem entsprechenden Eintrag zu erkennen und können mit der [ENTER]-Taste geöffnet werden. Wird die Zeilenlänge von 16 Zeichen überschritten, befindet sich ein Doppelpfeil » am rechten Rand der Zeile (z. B. bei längeren Telefonnummern). Im Editiermodus kann dieser Bereich eingesehen und bearbeitet werden.

Bedienung des Gerätes Bedienungsanleitung



Beispiel Bedienhilfe

Bedienhilfe

Da oft mehr als vierzeilige Informationen dargestellt werden, weist die Bedienhilfe (unten rechts im Display eingeblendet) den Benutzer darauf hin, ob noch weitere Zeilen außerhalb des darstellbaren Bereiches verfügbar sind.

Zeichen	Bedeutung
†	weitere Zeilen oberhalb des Displays
+	weitere Zeilen unterhalb des Displays
‡	weitere Zeilen ober- und unterhalb des Displays

Abb. 3.4: Bedeutung der Bedienhilfe

Editiermodus

Der Editiermodus ermöglicht es, Veränderungen an Einstellungen oder Parametern vorzunehmen. Editierbare Parameter sind durch den ausgefüllten Auswahlpfeil + gekennzeichnet. Sie gelangen in den Editiermodus, indem Sie die [ENTER]-Taste drücken.

Im Editiermodus beginnt der Parameter zu blinken und kann mit den beiden Pfeiltasten [\uparrow] und [\downarrow] stellenweise geändert werden. Mit der [ENTER]-Taste können Sie Ihre Veränderungen übernehmen oder mit der [ESC]-Taste widerrufen.

Wurde ein Parameter im Editiermodus verändert, beginnt der Auswahlpfeil zu blinken. Die Eingabe muss dann nochmals mit der [ENTER]-Taste bestätigt oder mit der [ESC]-Taste widerrufen werden. Erfolgt keine manuelle Bestätigung, so wird nach ca. 60 Sekunden die Eingabe automatisch widerrufen.

Bedienungsanleitung Bedienung des Gerätes

3.3 Einstellungen verändern

Unter dem Auswahlmenü [EINSTELLUNGEN] sind die Funktionen des Sunny Boy Control Light zusammengefasst, deren Anwendung über den täglichen Betrieb mit dem Sunny Boy Control Light hinausgeht.

Zur Absicherung vor unbefugten oder unbeabsichtigten Zugriffen ist das Menü [EINSTELLUNGEN] nur nach Eingabe eines Kennwortes erreichbar. Im verriegelten Zustand ist nur das Untermenü [KENNWORT] verfügbar.

Kennworteingabe

Es gibt zwei Zugriffsstufen auf die Einstellungen. Das Benutzerkennwort erlaubt es Funktionen, welche die Betriebsweise des Sunny Boy Control Light beeinflussen, zu verändern.

Weitergehende Funktionen, welche die Betriebssicherheit der PV-Anlage beeinflussen, sind durch das Installateur-Passwort verriegelt. Nachdem dieses Passwort eingegeben wurde, können die Systemparameter für jeden Sunny Boy verändert werden.

Da mit diesen Einstellungen Veränderungen der Systemkonfiguration oder der Konfiguration eines Sunny Boys vorgenommen werden können, sollten sie nur sehr gewissenhaft benutzt werden.

Beachten Sie, dass Veränderungen der Betriebsparameter eines Sunny Boy dazu führen kann, dass die Betriebserlaubnis für das entsprechende Gerät erlischt.

Nach Eingabe eines der beiden Kennwörter steht das Menü [EINSTELLUNGEN] und seine weiteren Untermenüpunkte zur Verfügung.

Das System wird wieder verriegelt, indem die Funktion Passwortschutz ohne Eingabe eines Passwortes aufgerufen wird. Anderenfalls wird der Passwortschutz automatisch um 0:00 Uhr oder bei einem Neustart reaktiviert.

Die Kennwörter sind auf gesonderten Blättern Ihrem Sunny Boy Control Light beigefügt.



Menü Einstellungen verriegelt



Eingabe des Kennwortes







Das Menü Einstellungen

Bedienung des Gerätes Bedienungsanleitung

Bedienungsanleitung Inbetriebnahme

4 Inbetriebnahme

Für die Inbetriebnahme des *Sunny Boy Control Light* wird eine freie Steckdose benötigt, über die neben der Spannungsversorgung auch die Kommunikation zu den Sunny Boys erfolgt (Netzleitungskommunikation). Die Wahl des Standortes kann entscheidenden Einfluss auf die Kommunikation haben.

Grundvoraussetzung für die Netzleitungskommunikation mit Sunny Boys ist, dass jeder *Sunny Boy* mit einem Kommunikationsmodul (Netzleitungsmodem) ausgerüstet und betriebsbereit bzw. eingeschaltet ist. Bitte beachten Sie, dass ein *Sunny Boy* bei Dunkelheit abgeschaltet ist und daher nicht kommunizieren kann.



Die Konfiguration der Inbetriebnahme vom Sunny Boy Control Light ist durch das "Plug&Play"-Setup besonders einfach und ohne Werkzeuge durchzuführen. Darüber hinaus ist die Bedienung intuitiv und selbsterklärend angelegt.

4.1 Wahl des Standortes

Allgemeines zur Netzleitungskommunikation

Die Elektroinstallation in Gebäuden hat die Funktion der Energieversorgung von Elektrogeräten mit 230 V / 50 Hz und ist damit nicht darauf optimiert worden, hochfrequente Signale (ca. 100 kHz) zu verteilen. Die Störungsfreiheit einer Kommunikation in diesem Frequenzbereich hängt deshalb wesentlich von der Wahl der Übertragungsstrecke zwischen den Geräten und dem Sunny Boy Control Light ab.




Abb. 4.1: Netzleitungskommunikation

Inbetriebnahme Bedienungsanleitung


Die Übertragungsstrecke sollte:

- nur über eine Phase verlaufen
- so kurz wie möglich sein

Achten Sie also darauf, dass die Sunny Boys, von denen die Daten abgefragt werden sollen, alle in dieselbe Phase einspeisen bzw. vorzugsweise sogar alle am selben Leitungsstrang angeschlossen sind. Wählen Sie dann für den Sunny Boy Control Light eine Steckdose aus, die am selben Strang bzw. mindestens aber an derselben Phase angeschlossen ist und möglichst dicht am Einspeisepunkt der Sunny Boys installiert ist.


Beim Anschluss von Sunny Boy Control Light und Sunny Boys an verschiedenen Phasen, ermöglicht ein Phasenkoppler die Kommunikation im gesamten Hausnetz. Dieser Phasenkoppler ist als Zubehör von **SMA** zu beziehen und muss von einer Fachkraft in der Hausverteilung installiert werden.

Weitere Informationen zur Optimierung der Installation finden Sie in Kapitel 13.6 "Netzleitungskommunikation" (S. 69).



4.2 Einschalten

Schließen sie den *Sunny Boy Control Light* wie ein normales Haushaltsgerät durch Stecken des Netzkabels an das Niederspannungsnetz an.



Während der Initialisierungsphase wird das Display mit dem Schriftzug "BOOT" gefüllt und der Display-Kontrast wird voreingestellt (erkennbar am kurzzeitigen Abdunkeln des Displays).

Initialisierungsphase



Einschaltmeldung

Die Initialisierungsphase ist nach ca. 15 Sekunden abgeschlossen und der *Sunny Boy Control Light* zeigt die Seriennummer und Software-Versionsnummer als Einschaltmeldung an.

Nach 30 Sekunden oder nach Betätigen einer beliebigen Taste, können Sie mit der Konfiguration des *Sunny Boy Control Light* beginnen.

Bedienungsanleitung Inbetriebnahme

4.3 Plug&Play Setup

Bei der Erstinbetriebnahme des *Sunny Boy Control Light* startet automatisch das Plug&Play Setup automatisch.

Zur Inbetriebnahme werden die Konfigurationsschritte dieses Kapitels einmal durchlaufen und schon ist *Sunny Boy Control Light* in Betrieb.

[SUNNY BOY]
[CONTROL LIGHT]
Plug&Play
Setup

Startmeldung Plug&Play Setup

Alle für die Erstinbetriebnahme notwendigen Einstellungen (Sprache, Datum/Zeit und Geräteregistrierung) werden nacheinander abgefragt. Bestätigen Sie diese Konfigurationsschritte nacheinander. Sie können während des Plug&Play Setup jederzeit durch Betätigen der Tastenkombination [\uparrow] + [\downarrow] zur Startmeldung zurückkehren und mit der Erstinbetriebnahme neu beginnen.

Auswahl der Sprache

Sunny Boy Control Light gibt Ihnen drei verschiedene Sprachen zur Auswahl.

Wählen Sie mit Hilfe der [\uparrow] und [\downarrow] -Tasten die für Sie in Frage kommende Sprache für die Anzeige des *Sunny Boy Control Light*. Die Bestätigung der Auswahl erfolgt durch die **[ENTER]**-Taste.

Nach der Eingabe blinkt der Auswahlpfeil vor der gewählten Sprache. Sie müssen Ihre Eingabe nun mit der [ENTER]-Taste bestätigen oder mit der [ESC]-Taste widerrufen und korrigieren. Der Dialog wird durch Betätigen der [ESC]-Taste verlassen.

FRACHE * deutsch english francais

Auswahl der Sprache

Datum/Zeit einstellen

Stellen Sie hier die Uhr des *Sunny Boy Control Light*. Über die Pfeiltasten wählen Sie zunächst Datum oder Uhrzeit. Mit der **[ENTER]**-Taste beginnen Sie die Eingabe. Sie können jede Ziffer separat in der Reihenfolge Tag, Monat und Jahr bzw. Stunden und Minuten mit den Tasten [] und [] einstellen.

Mit der [ENTER]-Taste wechseln Sie zum nächsten Eingabefeld. Nach Eingabe der letzten Ziffer blinkt der Auswahlpfeil vor dem eingestellten Wert. Sie müssen Ihre Eingabe nun mit der [ENTER]-Taste bestätigen oder mit der [ESC]-Taste widerrufen und korrigieren. Der Dialog wird durch Betätigen der [ESC]-Taste verlassen.



Datum/Zeit einstellen

Hinweis zur Netzleitungskommunikation

Falls es in Ihrer Nachbarschaft ebenfalls Benutzer der Netzleitungskommunikation (Powerline-Technik) gibt, sollten Sie während der Geräteerfassung anwesend bleiben und die Dialoge



Inbetriebnahme Bedienungsanleitung

beantworten, damit sichergestellt werden kann, dass nur Ihre eigenen Sunny Boys erfasst werden. Trifft dies nicht zu, so können Sie den Sunny Boy Control Light selbstständig eine Geräteerfassung durchführen lassen. Alle Dialoge der Geräteerfassung werden nach 60 Sekunden automatisch bestätigt und somit werden alle gefundenen Geräte registriert. Sie müssen dann lediglich, nachdem alle Geräte vom Sunny Boy Control Light erfasst wurden, die Geräteerfassung durch Betätigen der [ESC]-Taste beenden und die anschließende Sicherheitsabfrage mit der [ENTER]-Taste bestätigen.

[ERFASSUNG]
Suche neue
Geräte

Tennender*

Automatische Geräteerfassung

Sunny Boy Control Light beginnt mit der automatischen Erfassung aller erreichbaren Sunny Boys.

Suche nach Sunny Boys

Dieser Vorgang kann je nach Anzahl der zu erfassenden Sunny Boys mehrere Minuten dauern. Eine Sanduhr in der rechten unteren Ecke des Displays zeigt die Aktivität des Programms an. In der untersten Displayzeile wird die Seriennummer eines gefundenen Gerätes angezeigt.

Neues Gerät Typ xxxxxxxxx S/N xxxxxxxxx übernehmen?

Nach jedem Erfassungszyklus werden die vom Sunny Boy Control Light gefundenen Geräte nacheinander wie in der nebenstehenden Abbildung angezeigt:

Neue Geräte gefunden

Vergleichen Sie nun die Seriennummern der vom Sunny Boy Control Light gefundenen Geräte mit den von Ihnen notierten Seriennummern Ihrer Sunny Boys. Übernehmen Sie die Geräte durch die [ENTER]-Taste in das Geräteregister bzw. entfernen Sie nicht zu übernehmende Geräte mit [ESC]. Beachten Sie, dass nach 60 Sekunden eine automatische Bestätigung (Übernahme des Gerätes) erfolgt.

Anschließend wird Ihnen die Gesamtanzahl der neu erfassten Geräte angezeigt. Prüfen Sie, ob alle Geräte, die Sie installiert haben, vom *Sunny Boy Control Light* gefunden wurden, ansonsten sollten Sie durch Betätigen der **[ENTER]**-Taste weitersuchen.

 Durch Betätigen der [ENTER]-Taste können Sie die Suche fortsetzen, da es vorkommen kann, dass *Sunny Boy Control Light* nicht alle Geräte bei der ersten Suche findet.

Weitere Geräte suchen

Erfolgt keine Eingabe, so beginnt *Sunny Boy Control Light* nach 60 Sekunden automatisch mit einem neuen Erfassungszyklus.

Bedienungsanleitung Inbetriebnahme

Bleiben mehrere Versuche erfolglos, überprüfen Sie, ob Sie die zu erreichenden Geräte richtig installiert haben. Kann der *Sunny Boy Control Light* trotz mehrmaliger Suche ein Gerät nicht erreichen, so lesen Sie im Kapitel 13.6 "Netzleitungskommunikation" (S. 69) nach.

Durch Betätigen der [ESC]-Taste beenden Sie die Geräteerfassung.

Anschließend werden Sie zum Bestätigen der Konfiguration aufgefordert. Bei der Erstinbetriebnahme entspricht die Anzahl der neuen Geräte der Gesamtanzahl der registrierten Geräte.

Sie können die Erfassung der Geräte durch [ESC] widerrufen.

Mit [ENTER] bestätigen Sie die Konfiguration und Sunny Boy Control Light nimmt seinen Betrieb auf.

[ERFASSUNG] Wollen Sie die Veränderungen übernehmen?

Konfiguration bestätigen

Inbetriebnahme Bedienungsanleitung

4.4 Wandbefestigung

Sunny Boy Control Light kann wahlweise als Tischgerät eingesetzt werden oder unter Verwendung des mitgelieferten Montagesatzes an der Wand montiert werden.


Es ist empfehlenswert die Wandmontage erst vorzunehmen, nachdem die Sunny Boys bereits erfasst wurden. Damit ist sichergestellt, dass der gewählte Standort zur Netzleitungskommunikation geeignet ist.

Durchführung der Wandmontage:

- Zum Markieren der Position der beiden Bohrlöcher kann der Wandhalterungsbügel zunächst als Bohrschablone verwendet werden.
- Legen Sie jetzt das Gerät mit der Rückseite nach oben.
- Befestigen Sie den Montagebügel mit den beiden Gewindeschrauben am Gerät (1).
- Kleben Sie die beiden zusätzlichen großen Gummifüße auf die dem Montagebügel gegenüberliegende Seite (2).
- Hängen Sie anschließend den Sunny Boy Control Light an

Bedienungsanleitung Inbetriebnahme

den Schrauben auf (3).



<u>Inbetriebnahme</u>

Bedienungsanleitung

5 PV-Anlagendaten anzeigen

5.1 Online-Info

Die [ONLINE-INFO] stellt den normalen Betriebszustand vom Sunny Boy Control Light dar. Sie zeigt zyklisch Informationen auf dem Display. Beim Aufruf der Online-Info wird einmal die momentane Systemzeit ausgegeben, danach folgen zyklisch ausgewählte Anlagendaten und gegebenenfalls aufgetretene Störungsmeldungen.

Die Anzeigen der [ONLINE-INFO] wechseln automatisch nach 10 Sekunden. Mit der [ENTER]-Taste können Sie die Anzeigen manuell durchblättern

Mit der [ESC]-Taste verlassen Sie die [ONLINE-INFO] und wechseln in das Hauptmenü.

Sie können aus fast allen Menüfunktionen mit der Tastenkombination [↑] + [↓] direkt zu der [ONLINE-INFO] zurückkehren oder Sie betätigen im Hauptmenü die [ESC]-Taste. Befinden Sie sich in den Menüfunktionen des Sunny Boy Control Light und betätigen 15 min keine Taste, wechselt Sunny Boy Control Light selbständig zur [ONLINE-INFO] zurück.

Anlagendaten

Die wichtigsten Daten der PV-Anlage werden zyklisch angezeigt. Die Auswahl der anzuzeigenden Anlagendaten kann beliebig umkonfiguriert werden, siehe Kapitel 7 "System-Einstellungen" (S. 43). Die Vorauswahl zeigt die folgenden Informationen:

Pac Momentanleistung

• E-Total Gesamtertrag


• E-heute Heutiger Ertrag

• Status Status

Störungsmeldungen

Solange Sie sich in den Menüfunktionen des *Sunny Boy Control Light* aufhalten, werden keine Fehlermeldungen auf dem Display ausgegeben.

Werden vom Sunny Boy Control Light Störungen diagnostiziert, so werden diese nach den Anlagendaten in der [ONLINE-INFO] angezeigt. Am Ende des Zyklus folgt dann die Abfrage zum Quittieren der Störungen. Wenn Sie diese mit [ENTER] bestätigen, werden alle anliegenden Störungen als "quittiert" vermerkt und nicht mehr in der [ONLINE-INFO] angezeigt.




Online-Info: Datum/Zeit

C ONLINE-INFO C SC..SBCL-007 E-heute..11.37kWh

Online-Info: Anlagendaten



Online-Info: Störungsmeldung



Online-Info: Störung quittieren

Die letzten 50 Ereignisse (Störungen, Quittierungen usw.) werden vom Sunny Boy Control Light im Ereignisspeicher gehalten und sind im Menü [DIAGNOSE...EREIGNISSE] einseh-

mationen zur Anlagendiagnose und den möglichen Ereignissen beschrieben.

Hauptmenü **5.2**

Aus dem [HAUPTMENUE] können Sie alle Funktionen des Sunny Boy Control Light erreichen. Sie können jederzeit durch Betätigen der [ESC]-Taste zur [ONLINE-INFO] kehren.

Betätigen Sie im [HAUPTMENUE] für 60 Sekunden keine Taste, wechselt Sunny Boy Control Light automatisch zurück zur [ONLINE-INFO].

Gesamtanlage 5.3

Das Menü [GESAMTANLAGE] gibt Ihnen einen Überblick über den Betriebszustand Ihrer Anlage.


- Pac Momentane Gesamtleistung
- E-heute Heutiger Ertrag der Anlage
- E-Total Gesamtertrag der Anlage

Erfasst

- Energiewerte Datenbestand an Energiewerten
- Anzahl der erfassten Sunny Boys • Registriert
- Anzahl der registrierten Sunny Boys

bar. Im Kapitel 6.3 "Diagnose Ereignisse" (S. 37) werden alle Infor-






5.4 Momentanwerte

Das Menü [MOMENTANWERTE] ermöglicht es, alle erfassbaren Werte jedes Gerätes anzuzeigen. Zunächst gelangen Sie in den folgenden Dialog, in welchem Sie die momentane Leistung Pac und den momentanen Zustand jedes einzelnen Gerätes ablesen können. Der Sunny Boy Control Light summiert die Leistungswerte der einzelnen Sunny Boys, sein Status kann sich in folgenden Zuständen befinden:


- 5top
 Der Betrieb des Sunny Boy Control Light ist angehalten.
- Warten
 Normalzustand bei Nacht, es sind keine Geräte erreichbar.
- Betrieb
 Normalbetrieb am Tag, mindestens ein Gerät ist derzeit erreichbar.
- Stoerung
 Eine Störung wurde diagnostiziert.
- Fehler Ein Fehler wurde diagnostiziert.
- Erfassung
 Die Erfassung eines Gerätes wird ausgeführt.

Wählen Sie mit [ENTER] ein Gerät aus. Es werden dann alle für dieses Gerät erfassbaren Momentanwerte dargestellt. Die Liste dieser Werte, sowie der in der obigen Übersicht ausgegebene Status, ist vom jeweiligen Gerätetyp abhängig. Details zur Bedeutung der einzelnen Werte entnehmen Sie bitte der jeweiligen technischen Dokumentation des Gerätes. Häufig verwendete Messwertbezeichnungen von Sunny Boys sind:


•	Pac	Momentane Netz-Einspeiseleistung
•	E-Total	Gesamtertrag des Gerätes
•	Upv	PV-Eingangsspannung
•	IPV	PV-Eingangsstrom
•	Riso	PV-Isolationswiderstand
•	Iac	Netz-Einspeisestrom
•	Fac	Netz-Frequenz
•	Zac	Netz-Impedanz
•	h-Total	Betriebsstundenzähler
•	Netz-Ein	Einschaltzähler



Dialog Geräteauswah



Anzeige der Momentanwerte



Geräteauswahl

5.5 Tagesenergie

Der Sunny Boy Control Light protokolliert 200 Tagesenergiewerte für jeden angeschlossenen Sunny Boy und die Gesamtanlage. Das Gerät mit der Kennung "SC" stellt den Sunny Boy Control Light und somit die Summe der Gesamtanlage dar.

```
L05:ENERGIE kWh]
+15.03.03 2.42
14.03.03... 4.21
13.03.03... 3.7↓
12.03.03... 3.42
11.03.03... 3.98
10.03.03... 3.01
```

Anzeige der Tagesenergiewerte

Nachdem Sie mit der [ENTER]-Taste ein Gerät ausgewählt haben, werden die einzelnen Tagesenergiewerte dargestellt.

Sie können sich mit den Tasten [\uparrow] und [\downarrow] jeden im Speicher festgehaltenen Tagesenergiewert für das Gerät anzeigen lassen.



Der Sunny Boy Control Light speichert die Tagesenergiewerte von bis zu 200 Tagen. Danach werden die ältesten Werte überschrieben! Zur Erstellung statistischer Auswertungen sollten diese Daten regelmäßig mit einem PC ausgelesen werden.

Geräteauswahl

5.6 Messdaten

Der Sunny Boy Control Light bildet für jedes Gerät 200 Leistungs-Mittelwerte. Die Speicherung erfolgt nur am Tag, solange mindestens ein Sunny Boy der PV-Anlage aktiv ist. Je nach Jahreszeit liegt die daraus resultierende Speichertiefe zwischen 2 und 4 Tagen.

```
[01:MESSDATEN ]
[ Leistung Pac ]
+»15.03.2003
** **14.03.2003 +
***13.03.2003
```

Anzeige der Tagesenergiewerte

Nach Auswahl eines Gerätes werden die Tage, für die Leistungswerte vorhanden sind, angezeigt. Die einzelnen Mittelwerte werden nach Auswahl eines Tages mit Uhrzeit ausgegeben.

Der Leistungswert des Sunny Boy Control Light ist die Leistungssumme der gesamten PV-Anlage.

```
[01:MESSDATEN ]
[ Leistung Pac ]
[ 15.03.2003 ]
+14:45.00... +
..... 436W
14:30.00...
..... 469W

07:30.00...
43W
```

Anzeige der Tagesenergiewerte


Bitte beachten Sie, dass die Messdaten im flüchtigen Speicherbereich des Sunny Boy Control Light abgelegt werden. Dessen Datenbestand geht nach dem Ausschalten des Gerätes verloren. Wenn sie einen PC am Sunny Boy Control Light angeschlossen haben, sollten die Mittelwerte vor dem Ausschalten ausgelesen werden, um Datenverlust zu vermeiden.



Bedienungsanleitung PV-Anlage überwachen

6 PV-Anlage überwachen

Das Menü [DIAGNOSE] gibt Ihnen Informationen über den Status der verwalteten Geräte und ermöglicht Ihnen die Ursache für die vom Sunny Boy Control Light generierte Meldungen zu erkennen.



Auswahlmenü Diagnose

6.1 Festlegung der Toleranzschwellen

In den Einstellungen für [UEBERWACHUNG...TOLERAN-ZEN] werden die Schwellwerte (Toleranzgrenzen) festgelegt, ab denen der *Sunny Boy Control Light* Störungsmeldungen generiert.

Warnungen

Gibt die Zeit an, die eine Störung mindestens anliegen muss, damit Sunny Boy Control Light eine Warnung generiert. Kurzfristige, vernachlässigbare Störungen werden hierdurch unterdrückt. Diese Einstellung ist relevant für Störungen sowie Kommunikationsstörungen vom Typ Spot20, die vom Sunny Boy über den Fehlerkanal gemeldet werden.

Offline


Bestimmt die maximale Zeitspanne, die ein Gerät während der Betriebszeit der PV-Anlage nicht erreichbar sein muss, bis eine Fehlermeldung ausgegeben wird. Die Betriebszeit beginnt mit der Einschaltzeit des ersten Gerätes und endet mit der Abschaltzeit des letzten Gerätes. Für diese Offline-Überwachung sind mindestens zwei Sunny Boys erforderlich.

Energie

Ermöglicht es den Tagesenergieertrag mehrerer Sunny Boys zu vergleichen. Am Ende des Tages ermittelt der Sunny Boy Control Light den durchschnittlichen Tagesenergieertrag. Der Wert, der bei Energie eingegeben wird, definiert den Prozentsatz den jedes Gerät vom durchschnittlichen Tagesenergieertrag mindestens erreichen muss, so dass keine Störungsmeldung ausgegeben wird. Der Durchschnitt wird für die verschiedenen Gerätetypen einzeln gebildet.


Kommunikation

Gibt die geforderte Kommunikationsgüte an. Dies ist die prozentuale Anzahl der gültigen Datenabfragen. Z. B. bedeutet die Einstellung 70 %, dass jedes Gerät mindestens 70 % der Datenabfragen erfolgreich beantworten muss.



Einstellung der Toleranzen

PV-Anlage überwachen Bedienungsanleitung



Geräteauswahl für Diagnosebericht



Diagnosebericht für ein Gerät



Details für die Kommunikation

6.2 Diagnosebericht

Das Startmenü des Berichts zeigt eine Liste der verwalteten Geräte mit den vom *Sunny Boy Control Light* diagnostizierten Zuständen an. Mögliche Zustände sind:

- OK Gerät arbeitet störungsfrei.
- Warnung
 Eine oder meherer Warnungen liegen an.
- Fehler Ein oder meherere Fehler liegen an.
- Quittiert
 Nur bereits quittierte Störungen vorhanden.

Diagnosebericht für ein Gerät

Nach Auswahl eines Gerätes, wird der Zustand in den vier folgenden Kategorien angezeigt:

- Kommunikation
 Überwachung der Kommunikationsgüte
- Zugriff
 Überwachung der Erreichbarkeit
- Entrag
 Überwachung des Ertrages
- Status
 Überwachung des Gerätestatus

Durch Anwählen einer Kategorie sind weitere Details einsehbar, welche im Folgenden dargestellt werden.

Details zu Kommunikation

Die Diagnose-Kommunikation überwacht die Datenkommunikation zwischen dem *Sunny Boy Control Light* und den einzelnen Geräten.

- Toleranz
 Geforderte Kommunikationsgüte, siehe Abschnitt 6.1: Toleranz Kommunikation.
- OK-Spot20
 Wertet die letzten 20 Datenpakete aus. Unterschreitet die Kommunikationsqualität OK-Spot20 die Toleranzschwelle länger als die Toleranz für Warnungen (Vorgabe 15 min), wird eine Warnung KommSpot20 erzeugt.
- OK-Gesamt
 Wertet die Kommunikationsqualität eines ganzen Tages aus.
 Zur Berechnung werden mindestens 100 Datenpakete benö-

Bedienungsanleitung PV-Anlage überwachen

tigt. Die Auswertung erfolgt zum Tageswechsel wobei im Störungsfall eine Fehler-Meldung Kommunikation generiert wird.

• Pakete

Anzahl der zu diesem Gerät gesendeten Datenanfragen (Zähler wird bei Tageswechsel zurückgesetzt).

• Fehler

Anzahl der nicht beantworteten Anfragen oder fehlerhaften Antworten.

Details zu Zugriff

Die Überwachung des Zugriffs dient der Feststellung, ob ein Gerät zeitweise oder sogar total ausgefallen ist. Innerhalb eines Tages muss das Gerät mindestens einmal erreichbar sein. Zudem wird bei Vorhandensein von mehr als einem *Sunny Boy* die Einhaltung der erlaubten Offline-Zeit während der Betriebszeit der PV-Anlage überwacht.

- Toleranz
 Maximale Offline-Zeit,
 siehe Abschnitt 6.1: Toleranz Offline.
- Offline

Ist ein Gerät während der Betriebszeit der PV-Anlage nicht erreichbar, beginnt die Offline-Zeit zu zählen. Überschreitet diese Zeit den erlaubten Maximalwert (Toleranz), wird eine Warnung Offline generiert.

Online

Zeigt die Betriebszeit (Erreichbarkeit) des Gerätes seit 0:00 Uhr. Ist ein Gerät innerhalb eines Tages überhaupt nicht erreichbar (totaler Kommunikationsausfall), wird die Fehlermeldung 24h Offline am Ende des Tages generiert.

 Zugriff um Zeitpunkt der letzten erfolgreichen Datenabfrage von diesem Gerät.


Details zu Ertrag

Die Ertragsüberwachung überprüft am Tagesende den erbrachten Ertrag der Sunny Boys. Diese Überwachung ist nur einsetzbar, wenn die PV-Anlage sich aus mehr als einem *Sunny Boy* gleichen Typs zusammensetzt.

- Toleranz
 Geforderter prozentualer Mindestertrag,
 siehe Abschnitt 6.1: Toleranz Energie.
- E-Quote
 Prozentuales Verhältnis von E-Vortag dieses Gerätes zum



Details Diagnose-Zugriff



Details Diagnose-Ertrag

PV-Anlage überwachen Bedienungsanleitung

Mittelwert E-Mittel. Unterschreitet die erbrachte E-Quote die erlaubte Toleranz, so wird am Ende des Tages eine Fehlermeldung generiert.

- E-Vortag
 Energieertrag dieses Gerätes vom Vortag.
- E-Mittel
 Der mittlere Energieertrag vom Vortag der Geräte gleichen Typs.

Details zu (Geräte-)Status

Sunny Boy Control Light überwacht den Fehlerkanal jeden Gerätes.

• Toleranz

Wenn eine Störung länger als diese Zeit anliegt, wird eine Warnung generiert.

Siehe vorigen Abschnitt 6.1: Toleranz Warnungen.

Status

Momentaner Betriebszustand des Gerätes.

• Fehler

Fehlerkanal des Gerätes.

---- bedeutet "kein Fehler"

9emeldet seit

Zeit seit der eine Störung anliegt.

Die Zeit wird gezählt, sobald das Gerät über den Fehlerkanal eine Störung meldet. Liegt die Störung länger als die erlaubte Toleranz an, so wird die Warnung Gerätefehler erzeugt.



Details Diagnose-Status

Bedienungsanleitung PV-Anlage überwachen

Diagnose Ereignisse 6.3

Der Sunny Boy Control Light protokolliert bis zu 50 Ereignisse unterschiedlicher Art und zeigt diese zusammen mit Datum und Uhrzeit an. Das Ereignisprotokoll ist bei täglich wiederkehrenden Betriebsstörungen ein nützliches Hilfsmittel zur Fehlersuche.


<u>EREIGNISSE</u> »Warnun9en

Die Ereignisse gliedern sich in die Rubriken:

Status Mitteilungen Störungen Warnungen

Gewichtige Störungen Fehler

Nach Auswahl einer Rubrik werden die Ereignisse mit der Zeit der Eintragung ausgegeben. Ist vor dem Ereignis der ausgefüllte Pfeil (*) dargestellt, kann mit der [ENTER]-Taste zur Detailansicht gewechselt werden. Die erste Zeile der Detailansicht stellt die Ereignisart, die zweite das betroffene Gerät und die beiden unteren Zeilen die Meldung dar.



STATUS 01.04.03 14:04. >…Neustart 01.04.03 13:30 …Zeitwechsel 31.03.03 09:07.

Statusprotokoll

…Neustart

Übersicht der Ereignisse

Meldung im Display	Тур	Details	Bedeutung	
Neustart	Status	-	Einschalten des Gerätes / Systemstart	
Zeitwechsel	Status	-	Benutzer hat Zeit/Datum geändert.	
Quittierun9	Status	-	Benutzer hat Fehler/Warnungen manuell quittiert.	
FAX Anlagen-I.	Status	-	FAX Anlagen-Info wurde versendet.	
FAX Fehler/Wa.	Status	-	FAX Fehler-/Warnungs-Bericht wurde versendet.	
System-Reset	Warnung	-	System wurde nach Fehler neu gestartet	
Gerätefehler	Warnung	ja	Ein verwaltetes Gerät meldet einen Fehler	
Offline	Warnung	ja	Ein Gerät ist nicht erreichbar.	
KommSpot20	Warnung	ja	Kommunikation ist zeitweise gestört.	
FAX Versuch	Warnung	-	FAX Übertragungsversuch schlug fehl	
Kommunikation	Fehler	ja	Kommunikation länger gestört	
Ener9ie	Fehler	ja	Ertrag eines Gerätes außerhalb der Toleranz	
24h Offline	Fehler	ja	Ein Gerät war 24 h nicht erreichbar.	
FAX Fehler	Fehler	-	FAX Übertragung war nicht möglich.	

PV-Anlage überwachen Bedienungsanleitung

Statusmeldungen 6.3.1

Statusmeldungen protokollieren ausgeführte Ereignisse.

Status: Neustart

Der Sunny Boy Control Light wurde eingeschaltet.




Statusmeldung: Neustart



Statusmeldung: Zeitwechsel



Statusmeldung: Quittierung





Statusmeldung: FAX Anlagen-Info



Statusmeldung: FAX Fehler/Warnung

Status: Zeitwechsel

Die Datum/Zeit Einstellung wurden vom Benutzer verändert.

Status: Quittierung

Anstehende Meldungen (Fehler/Warnungen) wurden vom Benutzer quittiert (Dialog der Online-Info).

Status: FAX Anlagen-Info

Der FAX Bericht Anlagen-Info wurde erfolgreich gesendet.

Status: FAX Fehler/Warnungen

Der FAX Bericht der aufgetretenen Störungen (Fehler und Warnungen) wurde erfolgreich gesendet.

Bedienungsanleitung PV-Anlage überwachen

6.3.2 Warnungen

Warnungen werden für kurzfristige Störungen des Betriebsverhaltens der PV-Anlage generiert. Wenn Warnungen mehrfach auftreten, sind Maßnahmen zur Behebung der Ursache ratsam.

Warnung: System Reset

Der Sunny Boy Control Light hat einen unerwarteten Neustart der Firmware vorgenommen. Wenn diese Meldung mehrfach auftritt, liegt ein Defekt des Gerätes oder einer angeschlossenen Komponente vor. Kontaktieren Sie in diesem Fall die Sunny Boy Hotline.

Diese Meldung ist bedeutungslos, wenn sie nach einem Update der Firmware eingetragen wurde.

[WARNUNG] 01.04.03 14:04... →...SYSTEM-RESET

Warnung: System-Reset

Warnung: Gerätefehler

Der Störungskanal ("Fehler") des Sunny Boys meldet die dargestellte Störung länger als die erlaubte Toleranzzeit für Warnungen.


Die Bedeutung dieser Meldung sowie Informationen zur Behebung der Ursache entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des betroffenen Gerätes.



Warnung: Gerätefehler

Warnung: Kommunikation

Die geforderte Kommunikationsgüte (Toleranz Kommunikation) wurde von OK-Spot20 unterschritten. OK-Spot20 wertet permanent die letzten 20 Datenanfragen an ein Gerät aus. Um kurzfristige Störungen zu unterdrücken, wird die Warnung nur eingetragen, wenn die Kommunikationsgüte längere Zeit (Toleranz Warnungen) zu niedrig ist.



Warnung: Kommunikation

Warnung: Offline

Der Sunny Boy kommuniziert nicht, obwohl andere Geräte der PV-Anlage erreichbar sind.

Ob ein Sunny Boy ein- oder ausgeschaltet ist, hängt von vielen Faktoren, wie der Lage und Auslegung der PV-Anlage sowie Uhrzeit, Datum und den Wetterbedingungen, ab. Der Sunny Boy Control Light kann deshalb nicht bestimmen, ob ein Gerät kommunizierbereit sein müsste. Da die Faktoren jedoch für alle Geräte einer PV-Anlage gültig sind, kann der Sunny Boy Control Light die Geräte untereinander vergleichen. Sobald ein Gerät kommuniziert, müssen spätestens nach der Toleranzzeit für Offline alle anderen ebenfalls erreichbar sein.



Warnung: Offline

PV-Anlage überwachen Bedienungsanleitung



Warnung FAX-Versuch




Fehler Kommunikation



Fehler Energieertrag



Fehler Offline 24h



Fehler FAX-Fehler

Warnung: FAX-Versuch

Der Versuch einen FAX-Bericht abzusetzen schlug fehl. Sunny Boy Control Light hat automatisch einen neuen Versuch vorgenommen. Wenn dieser erfolgreich war, wird eine Statusmeldung eingetragen, bei mehrfachem Misserfolg wird eine Fehlermeldung eingetragen.

6.3.3 Fehler

Fehlermeldungen werden für gewichtige Störungen generiert, die den ordnungsgemäßen Betrieb und somit den Ertrag der PV-Anlage gefährden können. Die Ursache einer Fehlermeldung muss analysiert und gegebenenfalls behoben werden, um einen Ertragsverlust ausschließen zu können.

Fehler: Kommunikation OK-Gesamt

Die geforderte Kommunikationsgüte (Toleranz Kommunikation) wurde von OK-Gesamt unterschritten. OK-Gesamt wertet die an einem Tag an das Gerät gesendeten Datenanfragen aus. Der Fehler wird nur generiert, wenn mindestens 100 Datenanfragen vorliegen, um kurzfristige Kommunikationsstörungen, wie sie beim Anfahren der Anlage auftreten können, auszuschließen.

Fehler: Energieertrag xx%

Der Energieertrag des Gerätes war zu niedrig (siehe Toleranz Energie). Die Auswertung erfolgt um Mitternacht für den abgelaufenen Tag. Die Fehler-Meldung bezieht sich somit immer auf den Ertrag des Vortages.

Fehler: kein Kontakt seit 24h

Der Sunny Boy Control Light generiert diesen Fehler um Mitternacht für Geräte von denen keine Datenanfrage beantwortet wurde. Wurde der Sunny Boy Control Light abends nach dem Abschalten der PV-Anlage neu gestartet, ist diese Meldung zu ignorieren.

Fehler: FAX Fehler

Ein FAX-Bericht konnte trotz mehrerer Versuche nicht abgesetzt werden. Prüfen Sie das Modem, den Telefonanschluss und die FAX-Gegenstelle. Bedienungsanleitung PV-Anlage überwachen

6.4 Diagnose Kommunikation

Mit der Testfunktion [KOMMUNIKATION] kann gezielt die Kommunikation zwischen dem Sunny Boy Control Light und einem ausgewählten Sunny Boy überprüft werden. Während des Tests werden auschließlich Datenpakete zu diesem Gerät gesendet, der normale Abfragebetrieb des Sunny Boy Control Light wird angehalten.

[KOMMUNIKATION] +>01...WR700-08 >02 WR700-08 >03 WR700-07 >04 WR700-07

Geräteauswahl

Nach Auswahl des zu testenden Sunny Boys sendet der *Sunny Boy Control Light* permanent Datenanfragen an dieses Gerät und wertet die Kommunikationsergebnisse aus.

OK
 Güte der Netzleitungskommunikation
 Prozentualer Anteil der erfolgreichen Datenanfragen. >50 %
 = befriedigend, >80 % = gut

• Pakete
Anzahl der gesendeten Datenanfragen.

Fehler
 Anzahl der nicht oder fehlerhaft beantworteten Anfragen.

Pegel
 Empfangspegel der Netzleitungskommunikation von der letzten Datenantwort.

Bewertung des Tests

Je nach Installation und der momentanen Netzverhältnisse, kann die Güte der Netzleitungskommunikation tageszeitabhängig schwanken. Insbesondere tritt dies auf, wenn z. B. mittags störende Verbraucher zugeschaltet sind. Da der Sunny Boy Control Light im Normalbetrieb fehlerhafte Datenanfragen wiederholt, werden selbst bei einer Güte von lediglich 50 % keine Dateninformationen verloren gehen. Erst wenn die Güte über längere Zeit weit unter 50 % sinkt, sind Maßnahmen zur Abhilfe vorzunehmen, siehe hierzu auch Kapitel 13.6 "Netzleitungskommunikation" (S. 69).

Ebenso wie die Güte schwankt der Empfangspegel (die Signalstärke, mit der die Antwort am Sunny Boy Control Light eintrifft) abhängig von der Tageszeit und den derzeit betriebenen Verbrauchern, welche das Kommunikationssignal bedämpfen oder sogar stören können. Ein Wert über 100 mV gilt als ausreichend, der Maximalwert der Pegelmessung beträgt 1250 mV.

[02:KOMMUNIKAT.]
→0K98%
Pakete132
Fehler2
Pegel983mV

Kommunikationstest

PV-Anlage überwachen Bedienungsanleitung

Bedienungsanleitung System-Einstellungen

7 System-Einstellungen

In dem Menü [EINSTELLUNGEN...SYSTEM] können Sie bei Bedarf die Systemeinstellungen des *Sunny Boy Control Light* verändern.

Erläuterungen zu den Einstellungen

Der Parameter Firmware zeigt die Version der im Gerät installierten Software an. Wenn Sie automatisch über neue Softwareupdates informiert werden möchten, senden Sie bitte das im Anhang befindliche Registrierungsformular zurück.

Der Stromsparmodus kann aktiviert bzw. deaktiviert werden. Im Stromsparmodus schaltet das Gerät stufenweise Funktionen ab, um Energie zu sparen. Erfolgt 5 Minuten keine Tastatureingabe am Gerät wird die Displaybeleuchtung abgeschaltet. Wenn am Abend kein Sunny Boy mehr erreichbar ist, wird die Schnittstelle COM1 abgeschaltet. Der Sunny Boy Control Light wacht erst im 5 Minuten Abstand und später alle 15 Minuten auf und prüft ob wieder Sunny Boys erreichbar sind. Wenn ja, wird der Normalbetrieb aufgenommen.

Der Stromsparmodus wird sofort nach einem Tastendruck oder Anfragen von einem angeschlossenen PC unterbrochen.

Der Gatewaymodus regelt die Behandlung von Datenanfragen vom PC.

Proxy

Normalbetrieb des Gerätes. Der Sunny Boy Control Light verwaltet die komplette Anlage und beantwortet alle Anfragen vom PC.

• transparent

Der Sunny Boy Control Light stoppt sämtliche Betriebsführungsaktivitäten. Datenanfragen von einem PC werden direkt an die angeschlossenen Sunny Boys weitergeleitet und umgekehrt. In diesem Zustand arbeitet das Gerät wie ein Schnittstellenwandler von RS232 (COM2) auf Netzleitungskommunikation (COM1).

Mit der Funktion Speicherfunkt. des Sunny Boy Control Light kann man:

Default 0-Info

Parameter der Online-Info (Pac, E-Total, E-heute, Status) auf Werkseinstellung zurücksetzen.



Systemeinstellungen

System-Einstellungen Bedienungsanleitung

• Default Param.

Parameter auf Werkseinstellung zurücksetzen. Die Werkseinstellungen sind im Anhang aufgelistet.

• Param.speichern

Die Parametereinstellungen abspeichern.
Dies erfolgt bei Bedienung am Gerät bereits beim Verlassen des jeweiligen Einstellungsmenüs. Werden Parameter vom PC aus gesetzt, muss am PC explizit "Param. speichern" gewählt werden, um die Veränderungen permanent zu sichern.

Mit der Installateur-Funktion Inst.Funktion des Sunny Boy Control Light können Sie darüber hinaus:

- Reset System
 Das Gerät in den Auslieferungszustand versetzen.
- Reset Fehler
 Die Fehlerzähler zurücksetzen.
- Reset Betrdaten
 Die Fehlerzähler und Betriebsdaten zurücksetzen.
- Del Kanalinfo
 Die Kanalinformationen der Geräte entfernen.
- Del Tageswerte
 Die bereits gespeicherten Tagesenergiewerte löschen.
- Default Param.
 Parameter auf Werkseinstellung zurücksetzen.
 Die Werkseinstellungen sind im Anhang aufgelistet.
- Param.speichern

Die Parametereinstellungen abspeichern.
Dies erfolgt bei Bedienung am Gerät bereits beim Verlassen des jeweiligen Einstellungsmenüs. Werden Parameter vom PC aus gesetzt, muss am PC explizit "Param. speichern" gewählt werden, um die Veränderungen permanent zu sichern.

Die Installateur-Funktion ist erst nach Eingabe des Installateur-Passworts verfügbar. Bedienungsanleitung System-Einstellungen

7.1 Sprache wählen

Wählen Sie die gewünschte Sprache für die Anzeigen des *Sunny* Boy Control Light. Mit der [ENTER]-Taste bestätigen Sie die Auswahl.



Auswahl der Sprache

7.2 Datum/Zeit


Stellen Sie hier die interne Uhr des *Sunny Boy Control Light*. Die Eingabe erfolgt stellenweise in der Reihenfolge Stunden, Minuten bzw. Tag, Monat und Jahr. Mit der **[ENTER]**-Taste wechseln Sie zum nächsten Wert.



Datum/Zeit einstellen

7.3 Online-Info

Die Meldung Kanalanzahl im Menü [ONLINE-IN FO] informiert Sie über die insgesamt in der Online-Info erscheinende Kanäle, siehe auch 5.1 "Online-Info" (S. 27).




Online-Info konfigurieren

Um die Konfiguration der [ONLINE-INFO] zu ändern, wählen Sie den Menüpunkt Kanalauswahl. Nach der Bestätigung mit der [ENTER]-Taste erhalten Sie zuerst die Liste aller registrierten Geräte.

Geräteauswahl für Online-Info

Wechseln Sie mit den Pfeiltasten [↑] und [↓] zum gewünschten Gerät. Die Zeile, in der sich der Cursor befindet, zeigt zusätzlich im 2-Sekundentakt die Seriennummer des entsprechenden Gerätes an. Nach dem Betätigen der [ENTER]-Taste wird die zugehörige Kanalliste angezeigt.

Bereits in der Online-Info verwendete Kanäle sind mit einem Punkt gekennzeichnet. Zum Markieren eines Kanals, wechseln Sie mit den Pfeiltasten [↑] und [↓] in die gewünschte Zeile und betätigen Sie die [ENTER]-Taste. Soll ein Kanal nicht länger in der Online-Info angezeigt werden, können Sie ebenfalls mit der [ENTER]-Taste die Markierung wieder entfernen.



Kanalauswahl für Online-Info

System-Einstellungen Bedienungsanleitung

Mit [ESC] gelangen Sie zurück in das übergeordneten Menü. Alle vorgenommenen Änderungen werden erst nach dem Bestätigen der Sicherheitsabfrage beim Verlassen des Menüs [ONLINE-INFO] gespeichert.

Bedienungsanleitung PV-Anlage verwalten

PV-Anlage verwalten 8

Die PV-Anlagenverwaltung ermöglicht es, Details zur Registrierung der verwalteten Sunny Boys einzusehen, Geräte hinzuzufügen oder Geräte aus der Anlage zu entfernen.

- Registrierung Liste der verwalteten Geräte, Geräte entfernen.
- Erfassung Neue Geräte hinzufügen.
- Parameter Verändern der Parametereinstellungen einzelner Geräte.
- E-Offset Zum Ausgleich von Differenzen zwischen dem vom Sunny Boy Control Light ermittelten Ertrag E-Total und dem tatsächlichen Energiezählerstand (z. B. nach Austausch Ihres Energiezählers) dient E-Offset. Dieser wird zu dem vom Sunny Boy Control Light errechneten Wert für E-Total addiert. Es sind sowohl positive als auch negative Offset

E-Offset..100Wh Das Menü PV-Anlage

Registrierung 8.1

Werte einstellbar.

Die Geräte-Registrierung zeigt Ihnen alle erfassten Geräte mit Kennung (ID) und Gerätetyp an.

*»SC..SBCL-007 %A1..WR700-08 %A2...WR700-08

Auswahl Registrierung

Wenn Sie ein Gerät mit der [ENTER]-Taste auswählen, werden Ihnen detaillierte Informationen zur Gerätekennung und Netzadresse des Gerätes angezeigt.

SNr Seriennummer

ID zweistellige Gerätekennung

Netzadresse Netz

Jedes Gerät verfügt über eine Netzadresse, welche es innerhalb des Netzwerkes identifiziert. Die zweistellige Gerätekennung dient zur leichteren Identifizierung eines Gerätes innerhalb der Menüstruktur des Sunny Boy Control Light und kann frei vergeben werden.

WR700-08 >SNr...000094014

Gerätekennung (ID) und Netzadresse

PV-Anlage verwalten Bedienungsanleitung

Gerätekennung [ID]

Der Sunny Boy Control Light sortiert die verwalteten Sunny Boys innerhalb der Menüstruktur alphabetisch anhand der zweistelligen Gerätekennung (ID). Die beim Erfassen automatisch vergebenen Gerätekennungen können beliebig verändert werden, lediglich 5C ist fest durch den Sunny Boy Control Light belegt.



Durch Vergabe von sinnvollen Gerätekennungen können Sie erreichen, dass Sie innerhalb der Menüpunkte des Sunny Boy Control Light die einzelnen Geräte leichter identifizieren können. Zum Beispiel kann eine Gerätekennung DL für "Oben Links" stehen oder A1 für "Fläche A, Gerät 1". Es ist ebenso hilfreich, die Gerätekennung an den Sunny Boys selbst anzubringen.

Gerät aus der Anlage entfernen (ID 99)

Möchten Sie ein Gerät aus der Registrierung entfernen (z. B. um einen Sunny Boy gegen ein neues Gerät auszuwechseln), so geben Sie ihm die Gerätekennung 99. Das Gerät wird dann nach Bestätigung der Sicherheitsabfrage entfernt.

Wollen Sie das Gerät wirklich aus der Anlage entfernen?

Sicherheitsabfrage Gerät entfernen



Wenn Sie einen *Sunny Boy* durch die Geräteerkennung 99 aus der Konfiguration löschen, können Sie später nicht mehr auf dessen Datenbestand zugreifen.

Netzadresse

Jedes Gerät muss innerhalb des Netzwerkes über eine eindeutige Netzadresse, die sich aus einer **Busadresse** (0 ... 15), einer **Strangadresse** (0 ... 15) und einer **Geräteadresse** (0 ... 255) zusammensetzt, verfügen.

- Bus- und Strangadresse
 Die Bus- und Strangadresse können nur für den Sunny Boy
 Control Light verstellt werden und gelten dann automatisch
 für alle verwalteten Geräte. Die Voreinstellung ist ØØ ØØ.
 Beide Adressen dienen zur Abgrenzung benachbarter Sunny
 Boy Control Light. Bei Großanlagen erfolgt die Vergabe automatisch durch das PC Programm Sunny Data Control.
- Geräteadresse
 Die Geräteadressen identifizieren die Geräte innerhalb des
 Stranges. Sie werden automatisch vom Sunny Boy Control
 Light vergeben.

Bedienungsanleitung PV-Anlage verwalten

8.2 Erfassung

Der Sunny Boy Control Light sucht automatisch nach allen erreichbaren Geräten. Die Informationszeile zeigt Ihnen die Aktivitäten des Sunny Boy Control Light.

Nach jedem Suchlauf werden alle gefundenen *Sunny Boys* nacheinander mit Typ und Seriennummer angezeigt.

Vergleichen Sie nun die Seriennummern der gefundenen Geräte mit den von Ihnen notierten Seriennummern Ihrer Sunny Boys. Übernehmen Sie die Geräte durch die [ENTER]-Taste in das Geräteregister bzw. entfernen Sie nicht zu übernehmende Geräte mit [ESC].

I ERFASSUNG I Suche neue Geräte (Infozeile) 🏾

Sunny Boy Control Light sucht Geräte

Neues Gerät Typ xxxxxxxx S/N xxxxxxxxxx übernehmen?

Sunny Boy Control Light sucht Geräte

Wurden noch nicht alle Sunny Boys vom Sunny Boy Control Light gefunden, kann die Suche wiederholt werden. Der Sunny Boy Control Light kann nicht immer alle Geräte in einem Durchlauf erfassen. Dies ist von der jeweiligen Installation abhängig. Kann der Sunny Boy Control Light trotz mehrmaliger Wiederholung der automatischen Erfassung ein Gerät nicht erreichen oder kann überhaupt kein Gerät erfasst werden, so lesen Sie im Kapitel 13.6 "Netzleitungskommunikation" (S. 69) nach.

Falls neue Geräte erfasst wurden, werden Sie zum Bestätigen der neuen Konfiguration aufgefordert.

Sie können die Erfassung der Geräte durch [ESC] widerrufen. Mit [ENTER] bestätigen Sie die Konfiguration.

[ERFASSUNG] neu....xx Geräte 9es....yy Geräte weitersuchen?

Suche beenden

[ERFASSUNG] Wollen Sie die Veränderungen ühernehmen ?

Sicherheitsabfrage

8.3 Parameter

Das Menü [Parameter] dient zum Anzeigen und Verändern der werkseitig vorgegebenen Parameter der angeschlossenen Sunny Boys. Nach der Auswahl eines Gerätes werden dessen Parametereinstellungen abgerufen und anschließend angezeigt. Erfolgt keine Anzeige, ist das Gerät entweder nicht betriebsbereit oder die Übertragung ist gestört.



Geräteauswahl

Parameterliste

Hier werden die für das Gerät verfügbaren Parameter dargestellt. Beim Blättern durch die Parameterliste wird bei den editierbaren Parametern der ausgefüllte Pfeil angezeigt (+). Mit der [ENTER]-Taste wird der Editiermodus gestartet. Nach erfolgter Eingabe wird der geänderte Wert zum Gerät gesendet und dessen Antwort ausgewertet. Bleibt der von Ihnen gesetzte Wert erhalten, so wurde die Änderung vom Gerät übernommen. Wenn



Parameter anzeigen/verändern

PV-Anlage verwalten Bedienungsanleitung

nicht, lag der Wert evtl. außerhalb des erlaubten Bereichs. Prüfen Sie in der technischen Beschreibung des Gerätes, den Wertebereich des Parameters.



Aus Sicherheitsgründen können die Parameter nur verändert werden, wenn zuvor das Installateurpasswort eingegeben wurde. Beachten Sie, dass eine Veränderung der Parameter eines Sunny Boy dazu führen kann, dass die Betriebserlaubnis für das Gerät erlischt.

9 Bedienung mit Sunny Data Control

Die Daten des *Sunny Boy Control Light* können komfortabel mit dem PC verwaltet werden.

Das unter Windows arbeitende PC-Programm Sunny Data Control bietet eine grafische Oberfläche zum Visualisieren und Konfigurieren der PV-Anlage.

Sunny Data Control kann die aufgezeichneten Tagesenergiewerte und Leistungsmittelwerte vom Sunny Boy Control Light auslesen und auf dem PC in Form von EXCEL-Dateien speichern. Mit Sunny Data Control haben Sie außerdem die Möglichkeit, die Konfiguration des Sunny Boy Control Light zu bearbeiten.

Zusätzlich kann über dieses Programm ein Software-Update des Sunny Boy Control Light vorgenommen werden.

Der Funktionsumfang von Sunny Data Control ist unabhängig davon, ob der PC direkt über die serielle Schnittstelle oder über eine Modemverbindung an den Sunny Boy Control Light angeschlossen ist. Weitere Informationen zum Arbeiten mit Sunny Data Control lesen Sie bitte direkt im Sunny Data Control Benutzerhandbuch nach.

Serieller Anschluss an den PC




Abb. 9.1: Anschluss eines PC über RS232

Der Anschluss eines PCs erfolgt mit dem mitgelieferten Datenübertragungskabel an der Schnittstelle **PC (COM 2)** des *Sunny Boy Control Light*. Verfügt Ihr PC über einen 25-poligen Stecker wird zusätzlich ein D-Sub25/D-Sub9-Adapter (SMA-Best.-Nr.: 35-5010) benötigt.

Für den Fall, dass Sie ein eigenes Datenkabel fertigen möchten, ist der elektrische Aufbau dieses Datenübertragungskabels im Kapitel 13.4.2 "PC-Anschlusskabel" (S. 69) beschrieben.

Andere Verbindungsmöglichkeiten (z. B. RS485) sind mit den Geräteausführungen Sunny Boy Control und Sunny Boy Control Plus möglich.

Modemverbindung

Erfolgt der Anschluss über eine Modemverbindung, so kann das Modem zusätzlich zum Versand von externen Meldungen verwendet werden. Allerdings kann keine Verbindung zum Sunny Boy Control Light aufgebaut werden, wenn in diesem Moment eine externe Meldung abgesetzt wird. Besteht umgekehrt eine Verbindung von Sunny Data Control zum Sunny Boy Control Light, so werden die externen Meldungen zurückgehalten, bis das Modem wieder verfügbar ist. Alle Informationen zum Anschluss eines externen Modems sind in Kapitel 10 "Anschluss eines externen Modems" (S. 57) beschrieben.

Anlagendaten visualisieren



Abb. 9.2: Grafische Bedienoberfläche Sunny Data Control

Sunny Data Control bietet eine Vielfalt an Möglichkeiten die Daten der PV-Anlage darzustellen.

Parameter bearbeiten

Mit Sunny Data Control können sowohl die Parameter des Sunny Boy Control Light als auch die der verwalteten Sunny Boys komfortabel am PC bearbeitet werden. Die Liste der veränderbaren Parameter ist vom jeweiligen Gerät abhängig und ist der zugehörigen Technischen Beschreibung zu entnehmen.




Abb. 9.3: Parameter einstellen am PC

Die Parameter des Sunny Boy Control Light sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt. Die Bezeichnung der Parameter korrespondiert mit den Parametern im Menü [EINSTEL-LUNGEN] des Sunny Boy Control Light.

Parameter Eintrag		Bedeutung	
AL_Auto-Install	deaktiviert	aktiviert: Sunny Boy Control Light sucht selbständig nach Geräten.	
AL_Energie_Offs	0.00 kWh	Energie-Offset für die E-Total-Anzeige	
AL_Geraet_dazu	0	Fügt Gerät mit der angegebenen Seriennr. zu.	
AL_ Geraet_entf	0	Löscht Gerät mit der angegebenen Seriennr.	
DA_Archivierung	EIN	'Ein/Aus', wenn Anlage aktiv; permanent: '24h'.	
DA_Datenabfrage	EIN	Datenabfrage zur Anlage 'Ein/Aus'	
FI_Anlage Tel.Nr.	+45 123 1234567890	FAX-Info Absender Kennung	
FI_Anlagen-Info	Tagesbericht	FAX-Info Anlageninfo täglich/deaktiviert	
FI_Anlagenname1	MEINE ANLAGE	FAX-Info Absender 1. Zeile	
FI_Anlagenname2		FAX-Info Absender 2. Zeile	

Parameter	Eintrag	Bedeutung
FI_BerFehler	Stundenbericht	FAX-Info Fehlerbericht
FI_Berichte um	1425.00 Uhr	FAX-Info Tagesbericht um Uhrzeit (in min)
FI_BerWarnungen	Tagesbericht	FAX-Info Bericht Warnungen stündlich/deakt.
FI_Empfaenger	HERRN MUSTERMANN	FAX-Info Empfänger 1. Zeile
FI_FAX-Info	aktiviert	FAX-Info aktiviert/deaktiviert
FI_Firma/Name	Firma XYZ-SOLAR	FAX-Info Empfänger 2. Zeile
FI_Ortskennzahl		FAX-Info 'Vorwahl' des Empfängers
FI_Rufnummer		FAX-Info 'Durchwahl' des Empfängers
Firmware	2.xx Version	Installierte Firmware
GD_Schnittstelle	deaktiviert	Schnittstelle für Großdisplay
GD_TYPE	HvG	Typ Großdisplay
KO_COM1	PowerLine	Schnittstellentyp für COM1
KO_COM1-Baud	1200Baud	Datenübertragungsrate zur Anlage
KO_COM1-Prot.	Sunny-Net	Verwendetes Übertragungsprotokoll
KO_COM2	RS232	Schnittstellentyp für COM2
KO_COM2-Baud	19200Baud	Datenübertragungsrate zum PC
KO_COM2-Prot.	Sunny-Net	Verwendetes Übertragungsprotokoll
MO_Amtskennzahl		Amtskennzahl für Nebenstellenanlagen
MO_Modem-Init1	AT&FE0V1X1Q0L2M2	Modeminitialisierungssequenz
MO_ Modem-Init2	ATS0=1+IFC=0,0	Modeminitialisierungssequenz
MO_ Modem-Init3	ATS28=128&D0%E1&W	Modeminitialisierungssequenz
MO_Schnittstelle	deaktiviert	Schnittstelle für Modem:,COM2
MO_Type	Hayes	Verwendeter Modemtyp
MO_Wahlverfahren	Tonwahl	Wahlverfahren des Modems: Impuls-/Tonwahl
SY_Gatewaymode	automatic	Geräteverhalten beim Weiterleiten von Paketanfragen

Abb. 9.4: Liste der Parameter

Firmware Update

Sunny Data Control kann mittels der Firmware-Update Funktion die Software des Sunny Boy Control Light aktualisieren.

Die aktuellsten Firmware Versionen für *Sunny Boy Control Light* sind auf www.SMA.de verfügbar. Folgen Sie den Beschreibungen zum Installieren der Update Dateien.




Abb. 9.5: Firmware Update Funktion

10 Anschluss eines externen Modems

Zur Fernabfrage und zum Versenden von FAX-Berichten benötigen Sie ein externes Modem, welches den Anschluss an das Telefonnetz ermöglicht. Wir empfehlen das Industriemodem "MicroLink 56k i" der Firma devolo sowie "U-90E" von ZyXEL. Sollten Sie ein anderes Modem einsetzen, so beachten Sie bitte, dass dieses für den Fax-Betrieb den FAX-Class 2 Standard unterstützt. SMA kann keine Garantie für den ordnungsgemäßen Betrieb eines anderes Modems am Sunny Boy Control Light geben.




Abb. 10.1: Anschluss eines externen Modems

Verbinden des Modems mit Sunny Boy Control Light

Verbinden Sie den seriellen Anschluss des Modems ("V24/RS232C") mit dem Anschluss "PC (COM 2)" des Sunny Boy Control Light. Verwenden Sie hierzu das mit dem Modem mitgelieferte RS232-Kabel. Für den Fall, dass Ihrem Modem kein RS232-Kabel beigefügt ist oder Sie sich ein eigenes RS232-Kabel fertigen wollen, finden Sie die Beschaltung im Anhang dieses Dokuments.

Zum Anschluss eines Modems wird ein RS232-Kabel (auch "1 zu 1 Kabel" oder V24-Kabel genannt) benötigt, welches die Anschlüsse direkt verbindet. Zum Anschluss des Sunny Boy Control Light an einen PC wird ein so genanntes "Nullmodem-Kabel" verwendet, welches über gekreuzte Leitungen verfügt. Da diese Kabel äußerlich identisch aussehen können, kann es hier leicht zu Verwechslungen kommen.



Verbinden des Modems mit Telefonanschluss und Netz

Schließen Sie das Modem mit Hilfe des Steckernetzteils an das 230 V Netz an und stellen Sie eine Verbindung zum Telefonnetz her, indem Sie das mitgelieferte Telefonanschlusskabel sowohl an den Leitungsanschluss am Modem als auch an der Anschlussdose der Telefonleitung einstecken. Beachten Sie hierzu auch die im Handbuch des Modems enthaltenen Hinweise.

Konfiguration der Modemeinstellungen

Im Menü [ANSCHLUESSE...MODEM] sind folgende Einstellungen vorzunehmen:

- Schalten Sie Schnittstelle auf COM2:PC.
- Wählen Sie den Gerätetur des angeschlossenen Modems. Die Init-Sequenzen werden automatisch für den Gerätetyp angepasst.
- Bei Verwendung eines Siemens GSM Terminal Adapters (GSM Modem) muss die PIN in der dritten Init-Sequenz eingestellt werden. Für gute Übertragungsqualität empfiehlt es sich zusätzlich eine Richtfunkantenne anzuschließen.
- Wählen Sie die Einstellung Haues, falls Sie keinen der empfohlenen Modem-Typen verwenden.
- Die Initialisierungssequenzen für Haues sollten von jedem Modem unterstützt werden. Bei Bedarf kann die Initialisierung an das verwendete Modem angepasst werden. Sobald Sie Veränderungen an den Standardsequenzen vornehmen, schaltet die Gerätetypauswahl auf Benutzerdef. Bitte verändern Sie die Sequenzen mit Sorgfalt, da eine fehlerhafte Einstellung dazu führt, dass die Initialisierung fehlschlägt und somit keine Übertragung stattfindet.
- Für den Betrieb an älteren Telefonanschlüssen kann das Wahlverfahren von Tonwahl auf Impulswahl umgestellt werden.

Modem-Test

Führen Sie zum Überprüfen des Anschlusses und der Konfiguration einen Modem-Test durch. Das Menü [MODEM-TEST] ist nicht auswählbar, solange die Schnittstelle für das Modem deaktiviert ist.

Die drei Init-Sequenzen werden zum Modem übertragen und von diesem OK bestätigt. Im Fehlerfall wird ERROR für die betreffende Sequenz ausgegeben. In diesem Fall konnte das Modem die Sequenz nicht auswerten. Die Ursache kann ein falsch ausgewählter Gerätetyp oder eine für das Modem unpassende Modifikation einer Init-Sequenz sein.



Modem konfigurieren



Ergebnis des Modem-Tests

Wird bereits bei der ersten Init-Sequenz ein Fehler gemeldet, so ist diese entweder fehlerhaft oder sie hat das Modem nicht erreicht. Überprüfen Sie die Verbindung zwischen Sunny Boy Control Light und dem Modem und ob das Modem eingeschaltet ist.

Beim Betrieb an einer ISDN-Anlage ist darauf zu achten, dass die Diensterkennung für den Anschluss richtig konfiguriert ist. Die problemlose Einstellung ist 'multifunktional'.



Erkennung des Modems durch Sunny Boy Control Light

Im Normalbetrieb wird das Modem direkt nach dem Einschalten initialisiert. Schlägt die Initialisierung fehl (z. B. weil das Modem nicht eingeschaltet war) wird im Abstand von 5 Minuten ein neuer Versuch unternommen. Der Zustand der Modem Erkennung wird im Kanal Modem-Status ausgegeben:

- deaktiviert
 Es ist keine Schnittstelle ausgewählt.
- Wanten
 Nächster Versuch in 5 Minuten.
- Suche Modem wird gerade initialisiert.
- Betrieb
 Modem wurde erfolgreich initialisiert.
- Fehler Modem konnte nicht initialisiert werden.

Aus Sicherheitsgründen wird das Modem bei jedem Tageswechsel neu initialisiert.

11 Informationen per FAX senden

Der Sunny Boy Control Light kann so konfiguriert werden, dass es automatisch Meldungen per FAX versendet. Für das Versenden von externen Meldungen ist der Anschluss eines externen FAX-Modems entsprechend Kapitel 10 "Anschluss eines externen Modems" (S. 57) Voraussetzung.




Abb. 11.1: FAX-Betrieb mit externem Modem

Nachdem Sie das externe Modem angeschlossen und konfiguriert haben, können die zum Fax-Versand notwendigen Einstellungen vorgenommen werden.

Bitte beachten Sie, dass zum FAX-Versand ihr Modem den FAX-Class 2 oder FAX-Class 2.0 Standard unterstützen muss. Falls Sie keines der von SMA empfohlenen Modems verwenden, schauen Sie in den technischen Daten Ihres Modems nach, um die passenden AT-Sequenzen zu ermitteln.




Alle Einstellungen werden im Menü [UEBERWACHUNG ...FAX-INFO] vorgenommen.

Der Parameter FAX-Info ist ein globaler Schalter, der die-Benachrichtigung per FAX aktiviert bzw. deaktiviert. Solange dieser deaktiviert ist, werden keine automatischen FAX-Benachrichtigungen gesendet. Der Versand eines manuellen Test-FAX ist unabhängig hiervon möglich.

Es ist empfehlenswert zunächst die folgenden Einstellungen vorzunehmen und erst nach dem erfolgreichen Versand eines TEST-FAX den Parameter FAX-Info zu aktivieren. So stellen Sie sicher, dass Sie nicht ein Gerät mit ungültigen Einstellungen zurücklassen.



Auswahlmenü FAX-Info



Ereignisse konfigurieren



Empfänger



Ereignisse

Es können Berichte zu folgenden Ereignissen generiert werden:

- Anlagen-Info: Bericht der Energieerträge der Anlage
- Fehler/Warnungen: Bericht der aufgetretenen Fehler und Warnungen

Fehler und Warnungen werden immer zusammen in einem Bericht übertragen.

Die empfohlene Einstellung ist für Warnungen Tagesbericht und Fehler Stundenbericht einzustellen. In
diesem Fall wird der Bericht bei gravierenden Störungen zur
nächsten vollen Stunde und bei einfachen Störungen zum Tagesende (Zeitpunkt Tagesbericht um) versendet. Treten keine Störungen auf, wird kein Bericht generiert.

Empfänger

Die zweizeilige Angabe des Empfängernamens (Firma/Na-me) sollten Sie dazu nutzen, dass die eingehenden Nachrichten auch an die betreffenden Personen weitergeleitet werden. So können Sie zum Beispiel in die erste Zeile den Firmennamen und in die zweite Zeile den Namen der Person oder Gruppe, für welche die Meldung bestimmt ist, eingeben. Unter Rufnummer geben Sie die Telefonnummer des Empfängers an. Manche Telefonanlagen benötigen eine Wahlpause nach der Amtsholung. Dies können Sie durch Einfügen eines Kommas in die Rufnummer erreichen, z. B.: 0,05619522100.

Absender

Als Absender der Meldung wird im Bericht der Anlagenname verwendet. Wenn Sie Anlagen-Informationen von mehreren Anlagen zu einem Fax-Gerät senden, können Sie die Anlagen somit eindeutig unterscheiden. Die Anlagen-Telefonnummer sollte die Nummer des Anschlusses beeinhalten von dem die Faxe versendet werden, sie wird in der Kopfzeile des Faxes eingetragen. Sie hat keine weitere Bedeutung.

Test-FAX


Um die Einstellungen zu überprüfen, kann ein Testbericht gesendet werden.


Wurde der Testbericht nicht gesendet, überprüfen Sie, ob das Modem richtig konfiguriert wurde und ob die Initialisierungssequenzen von Ihrem Modem akzeptiert werden. Hilfreich in diesem Fall ist das Protokoll der gesendeten und empfangenen Sequenzen, welches sich mit der Taste [↓] erreichen lässt.



Test-FAX starten

Der Testbericht hat folgendes Aussehen:





Test-FAX senden

Abb. 11.2: Beispiel-Fax: Testbericht

Sollte nach mehrmaligem Versuch keine Fax-Übertragung zustande kommen, so überprüfen Sie die Konfiguration.

Beispiel-Fax: Fehler/Warnungen




Abb. 11.3: Beispiel-Fax: Fehler/Warnungen

Beispiel-Fax: Anlagen-Info

Sunny B	oy Contro	1	FAX-Information	
ABSENDER :	MEINE ANLAGE	-		/
EMPFAENGER:	FIRMA XYZ-SOLA HERRN MUSIERMA			
	T A	GESBE	R I C H T 21.03.1998	
ANLAGE	N-INFO:			
ID GERAET SC SunBC-05	SERIENNUMMER 0100420118	ENERGIE 15.45kWh	ONLINE	
03 WR1500-2 04 WR1500-2	0000404879 0000404866	6.89kWh 8.56kWh	09:29h 09:29h	

Abb. 11.4: Beispiel-FAX: Anlagen-Info

Bedienungsanleitung Externe Datenanzeige

12 Externe Datenanzeige

Der Anschluss von Großdisplays an den Sunny Boy Control Light ist im Allgemeinen problemlos möglich. Werkseitig ist der Sunny Boy Control Light mit Voreinstellungen für die folgenden Display-Typen ausgestattet:

- DATALITE (DX-Serie, 8 Zeilen mit je 16 Zeichen)
- HvG (PV-Anlagen Display)
- Siebert (PV-Anlagen-Display oder Serien S10, S30, S70)
- Adaptive Micro Systems (LED-Displays für Innen- und Außenmontage)
- EnergieCom (mipan SI, einzeilig, 2- bis 15-stellig)

Der Sunny Boy Control Light kann in der Regel für alle anderen handelsüblichen Display-Typen konfiguriert werden. Wir empfehlen vor dem Erwerb eines Displays, das nicht oben aufgeführt ist, die Sunny Boy Hotline zu konsultieren.

Unter www.SMA.de sind eine Reihe von Kurzanleitungen verfügbar, die detailliert den Anschluss der gebräuchlichsten Display-Typen beschreiben.

Externe Datenanzeige Bedienungsanleitung

13 Tipps und Tricks

13.1 Firmware aktualisieren

Firmware-Updates sind problemlos (ohne das Gerät öffnen zu müssen) mit dem PC-Programm *Sunny Data Control* durchführbar. Die neueste Firmwareversion finden Sie auf unserem Internet-Server (www.SMA.de)

13.2 Auslieferungszustand herstellen

Der Sunny Boy Control Light kann durch folgende Schritte in den Auslieferungszustand zurückgesetzt werden. Hierbei wird die gesamte Konfiguration gelöscht. Aus Sicherheitsgründen ist dies nur nach Eingabe des Installateur-Passworts möglich!

- Geben Sie unter [KENNWORT] das Installateur-Passwort ein.
- Stellen Sie im Menü [SYSTEM] den Parameter Inst.Funktion" auf Reset System und bestätigen Sie zweimal mit der [ENTER]-Taste.

Sunny Boy Control Light löscht alle Daten und startet automatisch mit dem Plug&Play-Setup.

13.3 Gerät hinzufügen / entfernen

Die Funktionen zur Verwaltung der Sunny Boys befinden sich im Menü [EINSTELLUNGEN...PV-ANLAGE].

Gerät hinzufügen

Wenn Sie in einer bestehenden Anlage ein neues Gerät hinzufügen wollen, gehen Sie wie folgt vor:

- Schalten Sie Sunny Boy Control Light ab
- Installieren Sie das neue Gerät.
- Starten Sie Sunny Boy Control Light neu
- Wechseln Sie in das Menü [EINSTELLUNGEN] und geben sie das Installateurkennwort ein.
- Starten Sie die [ERFASSUNG]. Das Gerät meldet sich (erkennbar an der Seriennummer-Einblendung im Display).
- Wenn sich das neue Gerät meldet, erscheint ein Dialog, in dem gefragt wird, ob Sie das Gerät übernehmen wollen. Bestätigen Sie diesen mit [ENTER], um das Gerät Ihrer Anlage zuzufügen.

Gerät entfernen

Sie können ein Gerät aus der Anlage entfernen, indem Sie diesem in der [REGISTRIERUNG] die Kennung (ID) 99 geben.

13.4 RS232 Schnittstelle

Die serielle RS232 Schnittstelle ist ein Standard für den Datenaustausch zwischen Computer, Modem und anderen seriellen Geräten. Die maximale Leitungslänge ist auf 15 Meter genormt.

Anschlussbelegung RS232 Schnittstelle


Die Pin-Belegung der RS232 Schnittstelle für 9-polige bzw. 25polige Steckverbinder sieht folgendermaßen aus:

9-pol.	25-pol.	Signal	Bezeichnung	
1	8	DCD	Verbindung vorhanden	
2	3	RXD	Empfangsdaten	
3	2	TXD	Sendedaten	
4	20	DTR	DEE betriebsbereit	
5	7	GND	Betriebserde	
6	6	DSR	Betriebsbereitschaft	
7	4	RTS	Sendeteil anschalten	
8	5	CTS	Sendebereitschaft	
9	22	RI	Ankommender Ruf	

Für eine serielle Kommunikation werden mindestens die drei Signalleitungen RXD, TXD und GND benötigt.

13.4.1 Modem-Anschlusskabel


Das Modem-Anschlusskabel ist ein 1 zu 1 Kabel zum Verbinden des Steckers PC (COM2) am *Sunny Boy Control Light* mit der Buchse am Modem.



13.4.2 PC-Anschlusskabel

Zum Anschluss des Steckers der seriellen PC-Schnittstelle an den Stecker PC (COM2) am *Sunny Boy Control Light* ist ein Datenkabel mit gekreuzten Signalleitung und beidseitigen Buchsen notwendig.

Das Anschlusskabel kann nach folgender Skizze selbst gefertigt werden.



13.5 RS485 Verbindung

Die RS485 Kommunikation ermöglicht weite Distanzen bis zu mehreren Kilometern zu überbrücken. Die Übertragung über den RS485-Bus erfolgt halbduplex, d. h. Senden und Empfangen ist nicht gleichzeitig möglich.

Über einen externen RS232/RS485 Schnittstellenwandler kann Sunny Boy Control Light an einen RS485 Bus angeschlossen werden, um z. B. ein entferntes Großdisplay anzusteuern.

SMA empfiehlt den Wandler i-7521 von ICPDAS (www.icp-das.com), der ohne jegliche Konfiguration auskommt. Der Wandler erkennt die verwendete Baudrate und verfügt über eine automatische Sende- und Empfangsumschaltung.

13.6 Netzleitungskommunikation

Im Folgenden werden die wichtigsten Ursachen für Störungen der Powerline Datenübertragung (Netzleitungskommunikation) erklärt und ein Überblick über die möglichen Gegenmaßnahmen (Entstörung) gegeben. Beim Auftreten von Übertragungsfehlern zwischen dem Sunny Boy Control Light und den Sunny Boys lesen Sie bitte zunächst dieses Kapitel und versuchen Sie im nächsten Schritt die Störquelle einzugrenzen.

13.6.1 Ursachen für Störungen

Mögliche Ursachen für Störungen der Netzleitungskommunikation sind:

- Starke Dämpfung des Übertragungssignals
 - zu lange Übertragungsstrecke



- ungünstige Leitungsführung
- Dämpfung durch andere angeschlossene Elektrogeräte
 - Entstör- und Kompensationskondensatoren z. B. in Leuchtstofflampen
- Ungenügende Phasenkopplung
 - Sunny Boy Control Light und Sunny Boy an unterschiedlichen Phasen
 - Störung durch fremde Kommunikationssignale
 - Babyphone etc. benachbarter Haushalte
- Störung durch eigene Kommunikationssignale
 - Babyphone
 - Sprechanlage u. ä.

Jede der aufgeführten Störquellen mindert die Qualität der Übertragungsstrecke, muss jedoch nicht zwangsläufig die Netzleitungskommunikation (Powerline) verhindern. So ist in dem einen Hausnetz eine Datenübertragung über mehrere Phasen und über 100 m Leitungslänge unproblematisch, während in einer anderen Installation schon auf einer Strecke von 30 m auf der gleichen Phase starke Störungen auftreten.

Starke Dämpfung des Trägersignals

Die wohl häufigste Störung der Übertragung resultiert aus der Dämpfung des Trägersignals. Ursache dafür kann eine zu große Leitungslänge zwischen den Sunny Boys und dem Sunny Boy Control Light sein, meist sind es jedoch bestimmte Elektrogeräte, die an dieser Leitung angeschlossen sind. Geräte mit einer großen Eingangskapazität können das Trägersignal sehr stark dämpfen, wobei es dafür nicht unbedingt entscheidend ist, ob das Gerät eingeschaltet ist oder nicht. Beispiele dafür sind Waschmaschine, Trockner, Elektroherd, Mikrowelle, PC, Leuchtstofflampen etc.




Abb. 13.2: Entstörung bei starker Signaldämpfung

Die einfachste Gegenmaßnahme beim Auftreten dieser Störungen ist das Umklemmen der entsprechenden Elektrogeräte auf einen anderen Leitungsstrang bzw. eine andere Phase (Fall 1). Eine weitere Möglichkeit besteht außerdem in der Installation eines speziellen Filters in die Zuleitung der störenden Elektrogeräte (Fall 2).

Sollte in Extremfällen wirklich die Leitungslänge bzw. Leitungsführung als Ursache für eine gestörte Kommunikation identifiziert worden sein, so kann das Verlegen einer separaten Stichleitung von den Wechselrichtern zum Sunny Boy Control Light erforderlich sein (Fall 3).

Phasenkopplung

Erfolgt die Kommunikation über mehrere Phasen, muss ebenfalls mit einer starken Schwächung bzw. einem Reichweitenverlust des Datensignals gerechnet werden. Wenn der Sunny Boy, entgegen unserer Empfehlung, an einer anderen Phase (z. B. L2) angeschlossen ist als der Sunny Boy Control Light (z. B. L1), kann die Datenübertragung nur bei einer ausreichenden hochfrequenten Kopplung der Phasen zustande kommen. In vielen Haushalten erfolgt dies bereits ausreichend durch die installierten Drehstromverbraucher (Elektroherd, Durchlauferhitzer o. ä.).

Die Übertragungsstrecke kann zusätzlich gezielt durch die Installation eines Phasenkopplers in der Elektro-Verteilung verbessert werden.




Abb. 13.3: Entstörung bei schlechter Phasenkopplung.

Die Kommunikation über mehrere Phasen bleibt jedoch problematisch:

- Durch den Umweg über den Phasenkoppler ergeben sich insgesamt sehr lange Übertragungswege und
- durch die hochfrequente Kopplung der drei Phasen wird auch der signalschwächende Einfluss der an den beiden anderen Phasen angeschlossenen Elektrogeräte verstärkt.
- Durch die hochfrequente Kopplung der drei Phasen wird auch der signalschwächende Einfluss der an den beiden anderen Phasen angeschlossenen Elektrogeräte verstärkt.

Störsignale auf dem Stromnetz

Die Powerline Datenübertragung nutzt eine Trägerfrequenz von 132 kHz. Wenn andere Verbraucher Signale in diesem Frequenzbereich auf das Netz geben, kann bei Überschreiten eines gewissen Störpegels die Übertragung gestört werden. Diese Störsignale können durch Elektrogeräte des eigenen Haushalts erzeugt werden (ungenügend gefiltertes Schaltnetzteil o. ä.), aber auch von Geräten außerhalb des Hausanschlussbereichs kommen (z. B. leistungsstarke Geräte in der Nachbarschaft).

Die Entstörung erfolgt durch die Isolation der Störquelle. Entweder genügt bereits der Anschluss des Störers an eine andere Phase oder es muss eine Trägerfrequenzsperre eingebaut werden. Dieser Sperrfilter muss den Teil des Hausnetzes, in dem die Datenübertragung erfolgen soll, von dem Teil des Stromnetzes trennen, in dem die störenden Verbraucher installiert sind. Die Wirkung des Sperrfilters kann durch den Einbau eines im Trägerfrequenzband aktiven Dämpfungsmoduls auf der Störerseite (vor dem Sperrfilter) noch verstärkt werden.




Abb. 13.4: Entstörung bei starken Störsignalen

Parallel arbeitende Netzleitungskommunikation

Wenn andere Kommunikationssysteme ebenfalls Signale in dem Frequenzbereich für die Powerline Datenübertragung (132 kHz) auf das Netz geben, kann bei Überschreiten eines tolerierbaren Pegels die Übertragung gestört werden. Dies kann durch die Trägerfrequenz einer Netz-Wechselsprechanlage, eines Babyphones o. ä. erfolgen. In einem solchen Fall werden sich die Kommunikationssysteme wahrscheinlich auch gegenseitig stören.

Ähnlich wie bei Geräten, die Störsignale generieren, schafft auch hier nur die strikte Trennung der Übertragungswege Abhilfe. Aber im Gegensatz zum Ansatz des vorigen Kapitels hilft hier nicht die Dämpfung des "Störsignals". Schließlich sollen beide Kommunikationssysteme nebeneinander funktionieren. Mindestens eines der benutzten Systeme sollte deshalb auf die Nutzung einer Phase bzw. eines Leitungsstrangs eingeschränkt werden. Dieser Teil der Elektroinstallation kann dann mittels eines Sperrfilters für hochfrequente Signale so isoliert werden, dass weder hochfrequente Fremdsignale hereinkommen, noch die eigenen Trägersignale diesen Teil der Elektroinstallation verlassen können.




Abb. 13.5: Entstörung von mehreren Kommunikationssystemen

Bei einer starken Kopplung kann eine solche Beschränkung des Übertragungsweges und die Nutzung eines Sperrfilters für jedes der eingesetzten Kommunikationssysteme erforderlich sein. Eine weitere Verbesserung kann dann noch durch Dämpfungsmodule erreicht werden, welche die Wirkung des Sperrfilters ergänzen, indem sie hochfrequente Signale gezielt dämpfen. Solch ein Dämpfungsmodul darf ausschließlich in dem Teil der Elektroinstallation montiert werden, wo sämtliche Übertragungssignale unerwünscht sind.

13.6.6 Entstörung der Übertragungsstrecke

Wenn die Datenübertragung über die Netzleitung zeitweise unterbrochen ist oder überhaupt nicht aufgebaut werden kann, muss die Übertragungsstrecke entstört werden. Dabei wird in den folgenden Schritten vorgegangen:

Störquelle/n identifizieren

- Ausgangspunkt der Untersuchungen sollte möglichst eine funktionierende Datenübertragung sein. Trennen Sie dafür bitte sämtliche Elektrogeräte vom Netz (nicht nur ausschalten, sondern wirklich vom Netz trennen! Denken Sie auch an Drehstromverbraucher!), die an demselben Leitungsstrang angeschlossen sind, an dem auch die Sunny Boys und Sunny Boy Control Light angeschlossen sind. Schalten Sie möglichst alle übrigen Sicherungsabgänge in der Hausverteilung ab. Verbinden Sie über ein Verlängerungskabel den Sunny Boy Control Light mit der Steckdose, die den kürzesten Leitungsweg zum Wechselrichter hat.
- Starten Sie am Sunny Boy Control Light den Kommunikationstest im Menü [DIAGNOSE...KOMMUNIKATION] und wählen Sie den zu überwachenden Sunny Boy aus. Sunny Boy Control Light versucht dann, ständig Daten von dem Sunny Boy abzufragen und gibt Ihnen die Übertragungsergebnisse an, damit Sie Störungen in der Übertragung sofort erkennen können.
- Stecken Sie jetzt das Verlängerungskabel nacheinander in verschiedene Steckdosen des zu untersuchenden Leitungsstrangs, die jeweils immer weiter vom Wechselrichter entfernt sind. Beobachten Sie dabei, ob die Kommunikation immer noch funktioniert. Das Zusammenbrechen der Kommunikation ab einer bestimmten Entfernung zum Wechselrichter (< 30 m) deutet auf eine Störung durch externe Geräte außerhalb der Hausverteilung hin (Gegenmaßnahme: Sperrfilter in den Leitungsabzweig).
- Schalten Sie jetzt die Stromkreise einzeln und nacheinander wieder zu und achten Sie auf das Auftreten von Störungen im Kommunikationstest dem Sunny Boy Control Light.
- Beim Auftreten von Übertragungsstörungen trennen Sie nacheinander jeden elektrischen Verbraucher vom zuletzt zugeschalteten Stromkreis und identifizieren Sie so das störende Gerät.
- Lassen Sie störende Geräte vom Netz getrennt und fahren Sie mit dem Zuschalten der Stromkreise und Geräte so lange fort, bis wieder alle elektrischen Verbraucher am Netz angeschlossen sind, mit Ausnahme der störenden Geräte.

Installation optimieren

- Prüfen Sie, ob der Einfluss von störenden Geräten bereits durch das Umklemmen auf einen anderen Stromkreis bzw. eine andere Phase ausreichend vermindert werden kann.
- Eine Stichleitung vom Gerät zum Sunny Boy Control Light kann den Filteraufwand in stark gestörten Installationen reduzieren.

Störung filtern

- Versorgen Sie den Teil der Elektroinstallation, in dem über die Netzleitung kommuniziert werden soll, über eine Trägerfrequenzsperre.
- Schließen Sie Geräte, die immer noch stören, über einen geeigneten Filter (SMA-Artikelbezeichnung: SWR-PLC-FILTER) an.

Reduzieren Sie Störsignale von außen durch den Einbau eines Dämpfungsmoduls in dem Teil der Elektroinstallation, in dem nicht über die Netzleitung kommuniziert wird. Die vorgeschlagene Vorgehensweise vermittelt zielgerichtet eine Übersicht über die Zahl und den Einfluss der Störquellen auf die Übertragungsstrecke.



Alle zusätzlichen Komponenten (Trägerfrequenzsperre, Phasenkoppler, Filter, Dämpfungsmodul) sind handelsübliche Artikel und können über den örtlichen Elektroinstallationsfachhandel oder über SMA bezogen werden. Die Installation erfolgt in der Hausverteilung und muss von einem zugelassenen Elektrofachbetrieb durchgeführt werden.

14 Anhang

14.1 Technische Daten

	ktrisc		A		
	Vtric <i>c</i>	hor	Ance	h	HICC
LIC	KII ISL			_	1033

LICKII ISCIICI AIISCIII033	
Netzspannung	110 - 240 V
Nennstrom	50 mA
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
• Überlastschutz	
Netzanschluss	
Gehäuse	
Abmessungen	. 234 x 127 x 68 mm
Gewicht	1,35 kg
Betriebsumgebung	
Umgebungstemperatur	25 - 55 °C
Schutzart	IP40
Kommunikation	
• SUNNY BOY (COM1)	
	• .
gem.	
• PC (COM2)	
Bedienung	
• LCD-Display	4 x 16 7eichen
• Eingabe	
Speicherkapazität P	10
Max. Anzahl Sunny Boys	
Anzahl unterschiedlicher Gerätetypen	
Energiewerte pro Gerät	
Leistungsdaten pro Gerät	

Anhang Bedienungsanleitung

14.2 Garantiebestimmungen und Haftung

Sie haben ein Produkt erworben, das vor Auslieferung einer sorgfältigen Prüfung unterzogen wurde. Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt oder eine Fehlfunktion während der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler bzw. Installateur.

Garantie

Die Dauer der Gewährleistung beträgt **24 Monate** ab Kauf des Gerätes durch den Endverbraucher. Sie endet spätestens 30 Monate nach dem Auslieferdatum bei **SMA** und umfasst Mängel, die auf Material- und Verarbeitungsfehlern beruhen.

Die Gewährleistungsfrist für Nachbesserungen oder Ersatzlieferungen beträgt 12 Monate nach Lieferung. Sie läuft jedoch mindestens bis zum Ablauf der ursprünglichen Gewährleistungsfrist für den Liefergegenstand.

Nachweis

Garantieleistungen werden von **SMA** nur erbracht, wenn das beanstandete Gerät zusammen mit einer Kopie der Rechnung, die der Händler dem Käufer ausgestellt hat, an **SMA** zurückgeschickt wird. Das Typenschild am Gerät muss vollständig lesbar sein. Im Falle der Nichterfüllung behält sich **SMA** das Recht vor, Garantieleistungen abzulehnen.

Bedingungen

Das Gerät wird nach Wahl von **SMA** ohne Berechnung von Material- oder Arbeitsstunden im Werk nachgebessert oder ein Ersatz- bzw. Austauschgerät geliefert.

Das beanstandete Gerät ist in der Originalverpackung oder einer mindestens gleichwertigen Transportverpackung kostenfrei an **SMA** zurückzusenden.

Zur Mängelbeseitigung hat der Kunde **SMA** die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu gewähren.

Haftungsausschluss

Ausgeschlossen sind Gewährleistungsansprüche und eine Haftung für mittelbare oder unmittelbare Schäden, die auf Grund

- von Transportschäden,
- fehlerhafter Installation oder Inbetriebnahme,
- vorgenommener Eingriffe, Änderungen oder Reparaturversuche,
- falscher Verwendung oder unsachgemäßem Betrieb,
- unzureichender Belüftung des Gerätes,
- Nichtbeachtung der einschlägigen Sicherheitsvorschriften (VDE u. a.) oder
- höhere Gewalt (Blitzschlag, Überspannung, Unwetter, Feuer) entstehen.

SMA kann keine Funktionsgarantie für die Datenübertragung über die Netzleitung (Powerline-Modem) übernehmen, wenn diese in Netzen mit hohen Oberschwingungsbelastungen bzw. leitungsgebundenen Hochfrequenzstörungen betrieben werden, wie sie z. B. in Industrienetzen oder in der Nähe von nicht vorschriftsmäßigen Verbrauchern (nicht entstörte Motoren, Schaltnetzteile, Stromrichter etc.) vorkommen. Darüber hinaus kann der gleichzeitige Betrieb von Babyphonen zu kurzfristigen Störungen bzw. Unterbrechungen der Datenübertragung über die Netzleitung führen.



Für völlige Fehlerfreiheit von Software wird nicht gehaftet. Bei Mängeln gilt auch die Anweisung zur Umgehung der Auswirkungen des Mangels als ausreichende Nachbesserung. Für die richtige Auswahl, ordnungsgemäße Verwendung, Überwachung und die Folgen der Benutzung von Software ist allein der Kunde verantwortlich.

SMA behält sich das Recht vor, Änderungen, die der Weiterentwicklung des Gerätes dienen, vorzunehmen.

Anhang Bedienungsanleitung

Folgeschäden

SMA übernimmt in keinem Fall irgendwelche Haftung für Schäden (einschließlich und ohne Einschränkung für direkte und indirekte Schäden auf Grund von Schäden an benutzter Hardware, Personenschäden, entgangenen Gewinnen, Betriebsunterbrechungen, Verlust von Daten oder irgendwelche finanziellen Verluste), die sich aus dem Einsatz des *Sunny Boy Control Light* ergeben.

Sofern ein völliger Haftungsausschluss gemäß den Gesetzen der zuständigen Gerichtsbarkeiten nicht zulässig ist, wohl aber eine Haftungsbeschränkung, so beschränkt sich diese auf den tatsächlichen, vom Kunden bezahlten Kaufpreis.

Warenzeichen

Sunny Boy und SMA sind eingetragene Warenzeichen der **SMA** Technologie AG.

Alle in diesem Dokument genannten Warenzeichen werden anerkannt.

14.3 EG-Konformitätserklärung

CE-Konformitätserklärung



für Datenerfassungsgeräte

Produkt: Sunny Boy Control

Typ: SBCO (Sunny Boy Control),

SBCOLI (Sunny Boy Control Light)
SBCOP (Sunny Boy Control Plus)

Hiermit erklären wir, dass die bezeichneten Geräte auf Grund ihrer Konzeption und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den Richtlinien der Europäischen Union, insbesondere der EMV-Richtlinie gemäß 89/336/EWG und der Niederspannungsrichtlinie gemäß 73/23/EWG, entsprechen.

Im Einzelnen erfüllen die oben aufgeführten Geräte die folgenden Normen:

Störfestigkeit: DIN EN 61000-6-1: 2001 DIN EN 61000-6-2: 2001

Störaussendung: DIN EN 61000-6-3: 2001

DIN EN 61000-6-4: 2001 DIN EN 60950-1: 2003

Die oben aufgeführten Geräte werden daher mit einem CE-Zeichen ausgestattet.

Niestetal, den 23. August 2004

SMA Regelsysteme GmbH

Peter Drews (Geschäftsführer)

Gerätesicherheit:

SMA Regelsysteme GmbH

Hannoversche Straße 1-5 • D-34266 Niestetal Tel. +49 561 9522 - 0 • Fax +49 561 9522 - 100 www.SMA.de • E-Mail: info@SMA.de





Anhang Bedienungsanleitung

14.4 Bezugsquellen

Sunny Boy Produkte

- SMA America www.sma-america.com
- Rosendahl Industrievertretungen www.rosendahl-energietechnik.de

Großdisplays

- ist EnergieCom GmbH www.ist-energiecom.de
- Datalite Electronics Europe <u>www.datalite.nl</u>
- Adaptive Micro Systems <u>www.adaptivedisplays.com</u> <u>www.betabrite.com</u>
- HvG www.hvg-engineering.de
- Siebert www.siebert.de
- microSYST www.microsyst.de

RS232/RS485 Schnittstellenumsetzer

- ICPDAS <u>www.icpdas.com</u> <u>www.spectra.de</u>
- PHOENIX CONTACT www.phoenixcontact.de

Externe Modem

- DEVOLO www.devolo.de
- Siemens AG <u>www.siemens.com</u>
- ZyXEL Deutschland, www.zyxel.de

Installationszubehör für die Hausverteilung

 Busch-Jäger Elektro GmbH www.busch-jaeger.de

14.5 Kontakt

Bei Fragen zum Sunny Boy Control Light oder technischen Problemen können Sie sich gern an unsere Hotline wenden. Bitte haben Sie folgende Daten zur Hand, wenn Sie mit SMA Kontakt aufnehmen:

- Seriennummer
- Firmwareversion
- Anzahl und Typen der angeschlossenen Sunny Boys



Anschrift: **SMA** Technologie AG Hannoversche Straße 1 - 5 34266 Niestetal Germany

Tel.:+49 (561) 95 22 - 499 Fax:+49 (561) 95 22 - 4699 hotline@SMA.de www.SMA.de <u>Anhang</u> Bedienungsanleitung

SMA Technologie AG

Hannoversche Str. 1-5 34266 Niestetal Germany Tel. +49 561 9522 - 0

Fax +49 561 9522 - 100



w.SMA.de

SMA Solartechnology China

Room 20F, International Metro Center, Building A, City Square No. Jia 3, Shilipu Road, Changyang District 100025 Beijing, PR. China Tel. +86 10 65 58 78 15 Fax +86 10 65 58 78 13 www.SMA-CHINA.com

SMA America, Inc.

12438 Loma Rica Drive, Unit C Grass Valley, CA 95945, USA Tel. +1 530 273 4895 Fax +1 530 274 7271 www.SMA-AMERICA.com

